



# ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Kurzbedienungsanleitung

## 3 Metronom-Einstellungen

**Sprachbestätigung des aktuellen Tempowerts** (A#-1 to A#0)

**Tempo (Metronom, Songs usw.)** (C#1 to A#1)

**Metronom-Takt (Schlag)** (C#2 to A#2)

**Metronom-lautstärke** (C#4 to A#4)

Buttons: METRONOME +

Standardtempo: 10 Schritte nach unten, 10 Schritte nach oben

Standard-Lautstärke: 1 Schritt nach unten, 1 Schritt nach oben

Keyboard layout: A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

**Wert um 1 erhöhen:**

**Wert um 1 verringern:**

## 4 Andere Einstellungen

**Funktionsbestätigungs-klänge** (A#-1 to A#0)

**Auto Power Off (Automatische Abschaltung)** (C#1 to A#1)

**Sprachbestätigung der aktuellen Systemversion** (C#2 to A#2)

**Stimmung** (F#2 to A#2)

**IAC-Intensität** (C#3 to A#3)

**Transponierung** (C#4 to A#4)

**Lokale Steuerung** (C#5 to D#5)

**Programm ändern** (F#5 to A#5)

**Steuerung ändern** (C#6 to D#6)

**MIDI-Übertragungs-kanal** (F#6 to A#6)

**MIDI-Empfangskanal** (C#7 to D#7)

**Lautsprecher** (F#5 to G#5 A#5)

**Audio-Loop** (C#6 to D#6)

**Lautstärkebegrenzung** (F#6 to G#6 A#6)

Buttons: DEMO/SONG +, PIANO/VOICE +

Keyboard layout: A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 Stimmungseinstellungen

Halten Sie [DEMO/SONG] und [PIANO/VOICE] gedrückt und stimmen Sie die Tonhöhe Ihres Instruments dann wie unten abgebildet mit [+R] und [-L] fein ab.

**Höher stimmen (in Schritten von ca. 0,2 Hz):**

**Tiefer stimmen (in Schritten von ca. 0,2 Hz):**

**Standard-Tonhöhe: 440,0 Hz**

## 6 Duo-Einstellung

Halten Sie [PIANO/VOICE] gedrückt und drücken Sie gleichzeitig [+R] und [-L], um den Duo-Modus ein- oder auszuschalten.

**Duo-Modus ein- oder ausschalten:**