

Zunächst einmal vielen Dank für den Kauf des Yamaha Carbon Bow. Damit Sie den Bogen optimal und sicher nutzen können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durchzulesen.

Vorsichtsmaßnahmen Bevor Sie den Bogen benutzen...

Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Bogen haben und ein sicherer Einsatz gewährleistet ist.

- Behandeln Sie den Bogen mit der entsprechenden Vorsicht. Stöße, Fall u. dgl. schaden dem Bogen.
- Die nachfolgend aufgeführten Umgebungen und Einflüsse schaden dem Bogen und können seine Funktion beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass der Bogen vor diesen Einflüssen geschützt wird.
 - Direktes Sonnenlicht
 - Übermäßig hohe oder tiefe Temperaturen
 - Übermäßig hohe oder niedrige Luftfeuchtigkeit
 - Starke Staubeinwirkung oder Erschütterungen
- Bewahren Sie den Bogen niemals längere Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug auf. Die im Sommer und Winter extremen Temperaturbedingungen in Fahrzeugen schaden dem Bogen.
- Säubern Sie den Bogen mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Aufgrund seiner Form kann der Bogen bei Berührung anderer Personen oder Gegenstände Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Halten Sie beim Spielen daher ausreichend Abstand zum Nebenmann, damit keine derartige Gefahr besteht. Achten Sie auch in Spielpausen auf sichere Handhabung und vermeiden Sie ein Schwenken oder Werfen des Bogens.
- Entspannen Sie den Bogen ordnungsgemäß, bevor Sie ihn nach dem Spielen in sein Etui stecken.

Gebrauch des Bogens

- Bestreichen Sie den Bogen vor Gebrauch mit Kolophonium. Vor dem ersten Einsatz müssen die Bogenhaare über ihre volle Länge gleichförmig mit Kolophonium bestrichen werden. Danach ist vor jedem Gebrauch eine kleinere Menge ausreichend.
- Spannen Sie den Bogen vor Gebrauch durch Drehen des Froschs, wie in der Abbildung dargestellt. Der Bogen selbst sollte noch leicht konkav sein, und seine Haare sollten eine mittlere und gleichförmige Spannung haben. Wenn der Bogen und die Haare parallel zueinander verlaufen, ist der Bogen zu stark gespannt und kann beschädigt werden.
- Versäumen Sie niemals, den Bogen nach Gebrauch zu entspannen. Entfernen Sie Kolophoniumstaub, der sich leicht am Bogen ansammelt, mit einem weichen Tuch.



Den Frosch zum Einstellen der Bogenspannung drehen.