

## Verwenden des JUKE-Dienstes

Besuchen Sie [juke.com](http://juke.com) für nähere Angaben zum Dienstbereich.

Musikstreaming-Dienst JUKE bietet Zugriff auf eine der umfangreichsten Musikbibliotheken der Welt. Über 40 Millionen Songs aus über 80.000 Labels aller Genres stehen zur Verfügung. Lieblingssongs können dank Dolby Technologie in bester Soundqualität genossen sowie Musik wo und wann immer gehört werden.

JUKE funktioniert als App auf deinem Smartphone und Tablet oder im Internet auf [juke.com](http://juke.com).

JUKE bietet jedem, der sich zum ersten Mal bei JUKE anmeldet, eine kostenlose, unverbindliche 7-tägige Testphase an.

Um JUKE nach Ablauf der Testphase weiter zu benutzen, können Sie sich bei JUKE abonnieren.

Nähere Angaben siehe [juke.com](http://juke.com).

### HINWEIS

- Falls Sie noch kein JUKE-Konto besitzen melden Sie sich bitte zunächst auf der JUKE-Website an.
- Zur Nutzung dieses Features muss das Gerät mit der App MusicCast CONTROLLER registriert werden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Je nach Modell kann die Bildschirmanzeige von den hier verwendeten Abbildungen abweichen.
- Vorliegende Anleitung beruht auf dem Beispiel der englischsprachigen Anzeigen.

## Anmelden im JUKE-Konto

Zur Benutzung des JUKE Dienstes auf diesem Gerät melden Sie sich über die auf Ihrem Mobilgerät installierte MusicCast CONTROLLER App mit Ihrem Konto an. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

### App MusicCast CONTROLLER



## Wiedergabe von JUKE-Inhalten

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Wiedergabe von JUKE-Inhalten zu starten.

### 1 Drücken Sie mehrmals NET, um „JUKE“ als Eingangsquelle auszuwählen.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.



#### Suche

Geben Sie mit der Software-Tastatur entsprechende Suchwörter ein (Künstler, Album, Song).

#### Neuheiten & Empfehlungen

Wählen Sie bei JUKE neu erschienene Alben aus.

#### MyJUKE

Wählen Sie einen Song aus Einträgen (Künstler, Album usw.), die unter „MyJUKE“ hinzugefügt wurden. Sie können Ihre Playlists „My Mixtapes“ auf der JUKE-Website bearbeiten.

#### Charts

Wählen Sie TOP-Alben und -Songs aus.

#### Playlisten

Wählen Sie eine Playlist von JUKE (oder eines beliebigen Benutzers) aus.

#### Radios

Wählen Sie einen Netzwerkradiosender aus den von JUKE angebotenen Senderlisten aus.

#### Genres

Wählen Sie ein Album oder einen Song in einem Genre aus.

### 2 Wählen Sie mit den Cursortasten einen Eintrag aus und drücken Sie dann ENTER.

Wenn ein Song oder Radiosender ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.



### HINWEIS

- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Einträge wie Songtitel werden ebenfalls auf dem Frontblende-Display angezeigt. Bei jeder Betätigung von INFO ändert sich der angezeigte Eintrag.

## Durchsuchen-Bildschirm



### 1 Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall und den Wiedergabestatus (Wiedergabe/Pause) an.

### 2 Name der Liste

### 3 Inhaltsliste

Zeigt die Liste der JUKE-Inhalte an.

### 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl

### 5 Bedienungsmenü

Wählen Sie mit den Cursortasten einen Eintrag aus und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	Song wiedergeben (Album wiedergeben) (Playlist wiedergeben)	Startet die Wiedergabe des ausgewählten Songs, Albums oder Playlist.
☰	Song zu MyJUKE hinzufügen	Fügt den in der Liste ausgewählten Song unter „MyJUKE“ hinzu.
	Album zu MyJUKE hinzufügen	Fügt das in der Liste ausgewählte Album unter „MyJUKE“ hinzu.
↑		Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste.
↓		

Menü	Submenü	Funktion
	⏮	Springt bis zu 10 Seiten vorwärts/rückwärts.
	⏭	
	↶	Kehrt zurück zur höheren Listenebene.
	🎵	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.
	✕	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

### HINWEIS

- Indem Sie Ihre bevorzugten JUKE-Inhalte unter „MyJUKE“ hinzufügen, erhalten Sie über „MyJUKE“ schnelleren Zugriff darauf. Um einen Eintrag von „MyJUKE“ zu entfernen, wählen Sie diesen in „MyJUKE“ aus und wählen Sie dann in „☰“ „Song von MyJUKE entfernen“ bzw. „Album von MyJUKE entfernen“.
- Die unter „☰“ verfügbaren Submenüs hängen von der Liste ab.

## Wiedergabe-Bildschirm



### 1 Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall und den Wiedergabestatus (Wiedergabe/Pause) an.

### 2 Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Künstlers, Albums, Songs sowie die vergangene/verbleibende Zeit an.

### 3 Album-Cover

### 4 Bedienungsmenü

Wählen Sie mit den Cursortasten einen Eintrag aus und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
☰	Song zu MyJUKE hinzufügen	Fügt den aktuellen Song unter „MyJUKE“ bei.
	Album zu MyJUKE hinzufügen	Fügt das aktuelle Album unter „MyJUKE“ bei.

### HINWEIS

- Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen können Sie auch die Bedientasten für externe Geräte (▶, ■, ⏮, ⏭) auf der Fernbedienung verwenden.

## Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen für Zufall/Wiederholung für die Wiedergabe von JUKE-Inhalten konfigurieren.

**1 Wenn „JUKE“ als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.**

**2 Wählen Sie mit den Cursortasten „Wiederholen“ oder „Zufall“ aus und drücken Sie dann ENTER.**

**3 Wählen Sie mit den Cursortasten (</>) eine Einstellung aus.**



JUKE und das JUKE-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Media-Saturn-Holding GmbH.

Manual Development Group  
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0090