

POWER AMPLIFIER

PX10 PX8 PX5 PX3

Referenzhandbuch

Inhalt

Einleitung	3
Leistungsmerkmale	3
Anleitungen für PX-Verstärker	3
Anwendungsbeispiele	4
Einsatz mit zwei Fullrange-Lautsprecher	4
Einsatz mit einem Fullrange-Lautsprecher und einem Subwoofer	4
Einsatz mit einem Fullrange-Lautsprecher im Bi-Amping-Betrieb	5
Einsatz für den Betrieb eines Subwoofers mit einem Stereosignal	5
Mögliche Systemkonfigurationen für PX-Verstärker	6
Signalverarbeitung beim PX-Verstärker Eingangsempfindlichkeit und Verstärkung	7 7
• •	

Bedienelemente und Funktionen

8

10

Vorderes Bedienfeld	8
Rückseite	9

Setup (Einrichtung)

Einrichtungsvorgang	10
Rack-Montage	11
Lautsprecheranschlüsse	11
Anschließen an den [SPEAKERS]-	
Anschlüssen	11

Bedienung am Bedienfeld	12
Grundsätzliche Bedienung	12
Basic-Modus und Advanced-Modus	12
Bildschirmstruktur	13
Warnmeldungen	14
Bedienfeldsperre	14
HOME-Bildschirm	15

CONFIG-VIEW-Bildschirm	. 16
MENU-Bildschirm	. 17
MENU-Bildschirmtypen	. 17
Bedienung	. 17
Funktionsbaum	. 18
CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Basic-Modus)	. 20
SP TYPE (Lautsprechertyp)	. 20
SP SERIES (Lautsprecherbaureihe)	. 20
SP MODEL (Lautsprechermodell)	. 20
HPF (Hochpassfilter)	. 21
LPF (Tiefpassfilter)	. 21
X-OVER (Crossover)	. 21
CONFIRMATION (Bestätigung)	. 21
CONFIG-WIZARD-Bildschirm	
(Advanced-Modus)	. 22
WIZARD MODE	. 22
SP TYPE (Lautsprechertyp)	. 22
ROUTING (Signalführung)	. 23
SENS./GAIN (Eingangsempfindlichkeit/	
Verstärkung)	. 24
SP SERIES (Lautsprecherbaureihe)	. 24
SP MODEL (Lautsprechermodell)	. 24
SP IMPEDANCE (Lautsprecher-Impedanz)	. 24
CONFIRMATION (Bestätigung)	. 24
TUNING-Bildschirm	. 25
D-CONTOUR	. 25
DELAY (Verzögerung)	. 26
X-OVER (Frequenzweiche)	. 26
HPF (Hochpassfilter)	. 27
LPF (Tiefpassfilter)	. 27
POLARITY (Lautsprecherpolarität)	. 28
SP DELAY	. 28
EQ (6-Band-PEQ)	. 29
LEVEL (Ausgangspegel)	. 29
LIMITER (Begrenzer)	. 30

CHANNEL LINK (Kanalkopplung)	30
CHANNEL COPY (Kanal kopieren)	30
SAVE/LOAD	31
AMP-PRESET-Bildschirm	32
RECALL (Abruf)	32
STORE (Speichern)	32
CLEAR (Löschen)	32
TITLE (Titel)	33
PROTECT (Schützen)	33
UTILITY-Bildschirm	34
PANEL SETUP (Bedienfeld einrichten)	34
PANEL LOCK (Bedienfeldsperre)	34
HOME SCREEN (HOME-Bildschirm)	35
IMPORT SP PRESET	
(Lautsprecher-Preset importieren)	35
DEVICE BACKUP (Datensicherung)	36
DEVICE INFORMATION	
(Geräteinformationen)	36
INITIALIZE (Initialisieren)	36
LOG (Protokoll)	37
Initialisieren des PX-Verstärkers	37
Verzeichnis 3	9
Liete der Eusktienen	20
Liste der Fulklionen	10
Liste der Meldungen	+Z
Fenierbenebung	4
Allgemeine technische Daten4	16
Blockschaltbild4	+0
	+0 8
Abmessungen4	18 19
Abmessungen4 Stromaufnahme und Wärmeabgabe5	+0 18 19 50

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Endstufe PX10, PX8, PX5 oder PX3 von Yamaha entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch, damit Sie die überragenden Funktionen Ihres PX-Verstärkers optimal nutzen und jahrelang einen problemfreien Betrieb genießen können.

- Lesen Sie vor Gebrauch bitte den Abschnitt mit den Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung des PX10/PX8/PX5/PX3.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- In dieser Anleitung werden die Verstärkermodelle PX10, PX8, PX5 und PX3 gemeinsam als "PX-Verstärker" bezeichnet.
- Falls nicht anders angegeben, wurden die in dieser Anleitung gezeigten Beispielabbildungen vom PX10 erstellt.
- Die in diesem Instrument verwendeten Bitmap-Schriftarten wurden von der Ricoh Co. Ltd. zur Verfügung gestellt und sind Eigentum dieses Unternehmens.

Leistungsmerkmale

- Maximale Ausgangsleistung von 1000 W (PX10) bei außergewöhnlich geringem Gewicht.
- Die proprietäre Class-D-Technologie und weitere Processing-Technologien von Yamaha bieten überragende Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit.
- Lautsprecher-Presets, mit denen Sie die bestmöglichen Leistungen mit Lautsprechern von Yamaha erzielen.
- Eine Vielzahl von DSP-Funktionen einschließlich D-CONTOUR-Processing.
- Ein einfach bedienbarer Konfigurationsassistent, der die optimale Konfiguration für jedes Lautsprechersystem bietet.
- Große Auswahl an Ein- und Ausgangsanschlüssen.

Anleitungen für PX-Verstärker

- Bedienungsanleitung (liegt dem Produkt bei) Diese Anleitung beschreibt die Installation und die wichtigsten Bedienvorgänge.
- **Referenzhandbuch (diese Datei)** Beschreibt alle erforderlichen Inhalte für Einrichtung und Betrieb.
- Technische Daten (liegt dem Produkt bei) Beschreibt genaue Technische Daten wie Leistungswerte, Abmessungen usw.

Anwendungsbeispiele

PX-Verstärker können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden.

Einsatz mit zwei Fullrange-Lautsprecher

Bei dieser herkömmlichen Anwendung werden für eine Stereowiedergabe über zwei Lautsprecher der linke und rechte Kanal eines Stereosignals zu jeweils einem Kanal (A/B) des Verstärkers geführt.





Einsatz mit einem Fullrange-Lautsprecher und einem Subwoofer

Das Eingangssignal wird in getrennte Frequenzbereiche unterteilt, um einen Fullrange-Lautsprecher und einen Subwoofer zu betreiben.



Einsatz mit einem Fullrange-Lautsprecher im Bi-Amping-Betrieb

Das Eingangssignal wird in getrennte Frequenzbereiche unterteilt, um einen 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher im Bi-Amping-Modus zu betreiben.



Einsatz für den Betrieb eines Subwoofers mit einem Stereosignal

Das Stereo-Eingangssignal betreibt einen Subwoofer im Power-Boost-Modus (nur PX5 und PX3)





■ Mögliche Systemkonfigurationen für PX-Verstärker

PX-Verstärker können in den folgenden 15 Systemkonfigurationen betrieben werden, einschließlich der obigen Beispiele.

			Eingangskonfigurationen (Routing)			
			Dual-Modus	Parallel-Modus	Single-Modus	Sum-Modus
			Kanal A und Kanal B arbeiten unabhängig voneinander.	Nach der Aufteilung des Eingangssignals von Kanal A auf Kanal A und Kanal B wird das Signal verarbeitet.	Nach der Verarbeitung des Eingangssignals von Kanal A wird das Signal auf Kanal A und Kanal B aufgeteilt.	Die Eingangssignale von Kanal A und Kanal B werden gemischt.
	Zwei Fullrange-Lautsp	precher	AA OFULL BB OFULL			
typ)	Zwei Subwoofer	r	A <u>A</u> SUB B <u>B</u> SUB			
(Lautsprecher	Ein Fullrange-Lautspr und ein Subwoof FUILL+SUB	precher fer				
ngskombinatior	Ein Fullrange-Lautspr im Bi-Amping-Betr BI=RMP	recher rieb				
Ausga	Fullrange-Lautsprecher	Power-Boost-			A POWER BOOST	
	Subwoofer	Modus			A BOOST	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

HINWEIS

Im Power-Boost-Modus werden die beiden Verstärkerkanäle als ein Hochleistungsverstärker verwendet (nur PX5 und PX3).

■ Signalverarbeitung beim PX-Verstärker

Mit dem PX-Verstärker haben Sie mit Eingangsprozessoren und Lautsprecherprozessoren umfassende Steuerungsmöglichkeiten für Ihren Sound. Die Signale von den Eingangsbuchsen werden in Eingangsprozessoren verarbeitet, die hinter jeder der Eingangsbuchsen sitzen. Die bearbeiteten Signale werden je nach eingestelltem Routing aufgeteilt oder zusammengemischt, mit dem Lautsprecherprozessor jedes Kanals bearbeitet und schließlich an den [SPEAKERS]-Anschlüssen ausgegeben.



Lesen Sie "TUNING-Bildschirm" (Seite 25) unter "Bedienung am Bedienfeld" für weitere Informationen zum Processing.

Eingangsempfindlichkeit und Verstärkung

Für den PX-Verstärker werden Eingangsempfindlichkeit und Verstärkung als zwei verschiedene Eingangsempfindlichkeiten bzw. zwei verschiedene Verstärkungsstufen angegeben. Die Eingangsempfindlichkeit bestimmt den Eingangssignalpegel, bei dem der Verstärker die maximale Ausgangsleistung erreichen kann. Wenn Signalstärken oberhalb der Eingangsempfindlichkeit zugeführt werden, wird der integrierte Limiter des PX-Verstärkers aktiviert. Wenn die Lautstärke heruntergeregelt wird, steigt der Wert der Eingangsempfindlichkeit und der Verstärkungswert sinkt. Die maximale Leistung bleibt konstant, wenn die Lautstärke heruntergeregelt wird.

Wenn z. B. die Verstärkung am PX10 auf 32 dB eingestellt ist, beträgt die Eingangsempfindlichkeit +9,3 dBu und die maximale Ausgangsleistung ist 1000 W (bei 8 Ω Lautsprecherimpedanz). Wenn die Verstärkung nicht abgesenkt ist (0 dB), wird die maximale Ausgangsleistung von 1000 W mit einem Eingangssignal von +9,3 dBu erreicht.

Wenn die Lautstärke am PX10 um 6 dB abgesenkt wird, beträgt die Eingangsempfindlichkeit +15,3 dBu (9,3 dBu + 6 dBu), und der Verstärkungswert beträgt 26 dB (32 dB – 6 dB). Wenn ein Signal mit +15,3 dBu zugeführt wird, ist die maximale Ausgangsleistung von 1000 W erreicht.



Bedienelemente und Funktionen

Vorderes Bedienfeld



Netzschalter

Schaltet das Gerät ein oder aus.

WARNUNG

Um sicherzustellen, dass die Lautsprecher kein lautes Rauschen ausgeben, schalten Sie die Anlage beginnend mit den Audioquellen an, gefolgt von Mixer und Prozessoren und schließlich den Verstärkern. Schalten Sie die Geräte in der umgekehrten Reihenfolge wieder aus.

② [POWER]-Anzeige

Leuchtet, wenn die Einheit eingeschaltet ist.

6 [ALERT]-Anzeige

Leuchtet auf, wenn ein Problem im Gerät erkannt wird, und leuchtet so lange weiter, bis der Grund für das Problem beseitigt wurde.

HINWEIS

Die Informationen zum Problem werden im Display angezeigt (③). Wenn Sie mit dem Hauptregler bei "HOME-Bildschirm" (Seite 15) das Symbol []] auswählen, wird das Betriebsprotokoll aufgerufen.

(USB)-Anzeige

Leuchtet, wenn ein kompatibles USB-Flash-Laufwerk am [USB]-Anschluss eingesteckt wird.

Blinkt, wenn auf das USB-Flash-Laufwerk zugegriffen wird.

Ziehen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht heraus, während die [USB]-Anzeige blinkt. Dadurch können Daten im PX-Verstärker oder im USB-Flash-Laufwerk beschädigt werden oder verlorengehen.

(CLIP/LIMIT]-Anzeige

Leuchten, wenn der Limiter aktiv wird, um den Verstärker und die Lautsprecher zu schützen, oder wenn das Eingangssignal der digitalen Schaltung einen Overflow oder am Verstärkerausgang ein Clipping erzeugt.

6 [SIGNAL]-Anzeige

Leuchtet, wenn das Ausgangssignal höher ist als –60 dB vom maximalen Ausgangspegel (bei 8 Ohm).

[PROTECT]-Anzeige

Leuchtet, wenn die Schutzschaltung aktiv ist.

8 Display

Zeigt den Status des PX-Verstärkers und der Einstellmenüs an. Genauere Informationen finden Sie unter "Bildschirmstruktur" (Seite 13).

HINWEIS

- Die Einstellungen lassen sich so ändern, dass das Display und die Anzeigen sich automatisch ausschalten, wenn keine Bedienung erfolgt (Black-out-Status: Seite 34).
- Zum Schutz des Displays wird dieses automatisch verdunkelt, wenn eine Minute lang keine Bedienung erfolgt; wenn 20 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wird es automatisch ausgeschaltet. Um zu erreichen, dass das Display wieder leuchtet, drücken Sie einfach eine der Tasten am vorderen Bedienfeld, oder drehen Sie einen beliebigen Regler.

[MENU]-Taste

Drücken Sie hier, um zum obersten Menübildschirm zu gelangen.

Drücken Sie hier, um sich eine Menüebene höher oder zum vorherigen Display zu bewegen. Drücken und halten Sie diese Taste kurz, um zum obersten Menübildschirm zu gelangen.

Hauptregler

Drehen Sie hier, um den Wert von Parametern zu ändern und die Cursorposition zu verschieben. Drücken Sie auf den Regler, um den eingestellten Wert einzugeben oder den ausgewählten Eintrag zu aktivieren.

(A)/[B]-Tasten

Drücken Sie hier, um die Werte von Parametern zu ändern und die Cursorposition zu verschieben.

HINWEIS

Drücken Sie den Hauptregler und die Taste [A], um den Stummschaltungszustand von Kanal A zu ändern. Drücken Sie den Hauptregler und die Taste [B], um den Stummschaltungszustand von Kanal B zu ändern.

(USB)-Anschluss

Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an, um Daten zum/ vom PX-Verstärker zu übertragen.

ACHTUNG

Wenn der [USB]-Anschluss nicht verwendet wird, stecken Sie die beiliegende USB-Abdeckkappe auf, um den Anschluss zu schützen.

HINWEIS

Der [USB]-Anschluss wird in den folgenden Fällen verwendet:

- Laden von Lautsprecher-Presets: IMPORT SP PRESET (Seite 35)
- Speichern des Betriebsprotokolls: LOG (Seite 37)
- Gerätesicherung: DEVICE BACKUP (Seite 36)
- Speichern/Laden von SP TUNING DATA: SAVE/LOAD (Seite 31)

Volume-Regler

Stellt den Pegel von $-\infty$ dB bis 0 dB ein. Wenn "ROUTING" nicht auf "DUAL" eingestellt ist, stellen Sie die Ausgangsbalance mit dem Lautstärkeregler von Kanal B ein.

Lufteinlässe

Lufteinlässe für den Lüfter. Achten Sie darauf, diese Einlässe nicht zu verschließen/zuzustellen.

Rückseite



INPUT]-Anschlüsse A/B

Für die beiden Kanäle A und B sind zwei Arten von Eingangsanschlüssen vorgesehen. Im Single-Modus oder im Parallel-Modus werden die Eingangsanschlüsse von Kanal A verwendet.

• XLR-Buchse

XLR-Buchse des Typs 3-31. Die Polarität ist unten dargestellt (IEC60268).



Klinkenbuchse

Symmetrische TRS-Klinkenbuchse. Die Polarität der Anschlüsse ist unten dargestellt.



HINWEIS

Die XLR-Eingangsbuchse und die Klinken-Eingangsbuchse jedes Kanals sind parallel angeschlossen. Das einer XLR-Buchse zugeführte Signal kann an der Klinkenbuchse abgegriffen und zu einem weiteren Verstärker geführt werden. Es kann nur eine der Buchsen zur gleichen Zeit verwendet werden; die Signale beider Buchsen lassen sich nicht mischen.

(SPEAKERS]-Anschlüsse A/B

Ausgangsanschlüsse für die Lautsprecher. Es stehen drei Arten zur Verfügung (siehe unten).

- Neutrik NL4MD speakON-Anschluss
- Schraubklemmen-Anschluss
- Klinkenbuchse

ACHTUNG

- Berühren Sie nicht die Anschlüsse oder Metallteile der Kabel, die mit den Anschlüssen verbunden sind. Wenn Sie Lautsprecher an mehreren Anschlüssen desselben Kanals anschließen, ist das Ergebnis ein Parallelanschluss; Stellen Sie daher sicher, dass die Gesamtimpedanz der angeschlossenen Lautsprecher nicht zu niedrig ist.
- Der PX-Verstärker verwendet BTL-Verstärkerschaltungen (Balanced Transformerless). Wenn Sie zwischen den Anschlüssen der Kanäle A und B eine Verbindung bzw. Kontakt zwischen dem Anschluss und dem Gehäuse herstellen, kann dies einen Ausfall oder eine Fehlfunktion zur Folge haben. Achten Sie darauf, dass diese beiden Bauteile nicht versehentlich in Kontakt miteinander kommen.

HINWEIS

 Im Power-Boost-Modus werden die Ausgangsanschlüsse von Kanal A verwendet (nur PX5/PX3).

(AC-IN)-Anschluss

Schließen Sie hier das beiliegende Netzkabel an. Schließen Sie das Netzkabel zuerst an den Anschluss am Verstärker an, und stecken Sie dann erst den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose. Sichern Sie das Netzkabel mit der Netzsteckerklemme, um ein versehentliches Herausziehen aus der Netzanschlussbuchse zu verhindern.

Montieren der Netzsteckerklemme



Luftauslässe

Auslassöffnungen für den Lüfter. Achten Sie darauf, diese Einlässe nicht zu verschließen/zuzustellen.

Setup (Einrichtung)

Einrichtungsvorgang

1. Stellen Sie den PX-Verstärker am gewünschten Ort auf.

Wenn das Gerät in einem Rack montiert ist, beachten Sie "Rack-Montage" (Seite 11).

2. Stellen Sie die beiden Lautstärkeregler auf Minimum ein.



- **3.** Schließen Sie Lautsprecher an den [SPEAKERS]-Anschlüssen an. Beachten Sie "Lautsprecheranschlüsse" (Seite 11).
- 4. Verbinden Sie die Ausgänge von Signalquellen, zum Beispiel eines Mischpults, mit den [INPUT]-Anschlüssen.

5. Schließen Sie das Netzkabel an der Buchse [AC IN] an.



Sichern Sie das Netzkabel mit der Netzsteckerklemme, um ein versehentliches Herausziehen aus der Netzanschlussbuchse zu verhindern.

Montieren der Netzsteckerklemme



6. Schalten Sie das Gerät ein.

Um sicherzustellen, dass die Lautsprecher kein lautes Rauschen ausgeben, schalten Sie die Anlage beginnend mit den Audioquellen an, gefolgt von Mixer und Prozessoren und schließlich den Verstärkern. Schalten Sie die Geräte in der umgekehrten Reihenfolge wieder aus. 7. Richten Sie die Systemkonfiguration mit dem Konfigurationsassistenten ein.

Obwohl der PX-Verstärker als normaler Verstärker verwendet werden kann, indem einfach die Lautstärkeregler bedient und eingestellt werden, können Sie mit dem Configuration Wizard Einstellungen vornehmen, welche die Leistung der Lautsprecher erhöhen.

Lesen Sie hierzu "CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Basic-Modus)" (Seite 20) oder "CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Advanced-Modus)" (Seite 22).

8. Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.



9. Stellen Sie die Lautstärke auf dem TUNING-Bildschirm ein.

Beachten Sie "TUNING-Bildschirm" (Seite 25). In diesem Zustand ist das Gerät verfügbar.

Rack-Montage

Der PX-Verstärker kann in einem EIA-Standard-Rack montiert werden (Größe 2 HE).

Vorsichtsmaßnahmen für die Rackmontage

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit Umgebungstemperaturen von 0° bis 40° Celsius ausgelegt. Bei der Montage des Geräts mit anderen Geräten in einem Rack nach EIA-Standard können die internen Temperaturen die angegebene Obergrenze überschreiten, wodurch es zu Beeinträchtigungen der Leistung oder zu Ausfällen kommen kann. Bei der Rack-Montage des Geräts sollten Sie immer folgende Bedingungen erfüllen, um einen Wärmestau zu vermeiden:

- Wenn Sie das Gerät in einem Rack installieren, in dem sich Geräte wie Leistungsverstärker befinden, die viel Wärme erzeugen, lassen Sie mehr als 1 HE Platz zwischen diesem und den anderen Geräten. Lassen Sie diese freien Höheneinheiten offen oder installieren Sie geeignete Lüftereinheiten, um einen möglichen Wärmestau zu vermeiden. Es können mehrere PX-Verstärker übereinander eingebaut werden.
- Um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten, lassen Sie die Rückseite des Racks offen und stellen Sie es mindestens 10 Zentimeter von Wänden oder anderen Flächen entfernt auf. Wenn die Rückseite des Racks nicht offengelassen werden kann, installieren Sie einen handelsüblichen Lüfter oder eine ähnliche Belüftungsoption, um einen ausreichenden Luftstrom sicherzustellen. Wenn eine Lüftereinheit eingebaut wurde, kann in einigen Fällen das Schließen der Rückseite des Racks eine höhere Kühlwirkung haben. Lesen Sie für Näheres auch die Handbücher des Racks und/oder der Lüftereinheit.

Lautsprecheranschlüsse

Anschließen an den [SPEAKERS]-Anschlüssen

NORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schraubklemmen-Anschluss

Ungefähr 15 mm Isolierung vom Ende der Lautsprecherkabel entfernen, dann die abisolierten Kabelenden in die Bohrung im jeweiligen Anschlusssockel stecken und den Anschlussknopf festziehen. Achten Sie stets darauf, dass die blanken Kabelenden nicht aus den Buchsen herausragen und das Gehäuse berühren.



• speakON-Anschluss

Verbinden Sie den speakON-Kabelstecker mit der Buchse, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.



Kanal A		Kanal B	
Neutrik NL4	PX-Verstärker	Neutrik NL4	PX-Verstärker
1+	A+	1+	B+
1–	A–	1–	В-
2+	B+	2+	(nicht
2–	В-		angeschlossen)
<u> </u>		2–	(nicht angeschlossen)

Bedienung am Bedienfeld

Grundsätzliche Bedienung

Basic-Modus und Advanced-Modus

Der PX-Verstärker bietet zwei Einstellmodi: den Basic-Modus und den Advanced-Modus. Der Basic-Modus ist praktisch, da Sie das Gerät mit minimalen Einstellungen sofort verwenden können. Der Advanced-Modus wird verwendet, wenn Sie bestimmte Parameter genau einstellen möchten.

Bei jedem Modus gibt es einen HOME-Bildschirm und einen MENU-Bildschirm.

Bildschirmbeispiel

HOME-Bildschirm (Basic-Modus)



MENU AMP PRESET tł TUNING UTILITY

BASIC

MENU-Bildschirm (Advanced-Modus)

ADVANCED

- Umschalten zwischen Basic-Modus und Advanced-Modus
 - 1. Drücken Sie die [MENU]-Taste, um den MENU-Bildschirm zu erreichen.



2. Drehen Sie am Hauptregler, um die Registerkarte für den gewünschten Modus auszuwählen und drücken Sie den Hauptregler.



Basic-Modus

• ADVANCED: Advanced-Modus



Bildschirmstruktur

Die Bildschirme des PX-Verstärkers unterscheiden sich je nach dem gewählten Modus, Basic oder Advanced. In beiden Modi gibt es einen HOME-Bildschirm und einen CONFIG-WIZARD-Bildschirm im MENU-Bildschirm, die angezeigten Menüpunkte sind jedoch verschieden. Zum Umschalten zwischen den Modi verwenden Sie den OPERATION-MODE-Bildschirm im MENU-Bildschirm.



Warnmeldungen

Wenn im PS-Verstärker ein unnormaler Zustand eintritt, leuchtet die [ALERT]-Anzeige und eine Warnmeldung erscheint im Display. Für Näheres zu den einzelnen Warnmeldungen lesen Sie den Abschnitt "Liste der Meldungen" (Seite 42) am Ende dieser Anleitung.

UTILITY>DEVICE BACKU	Ρ
⊴ALERT	
ALERT:52	
USB:FILE NOT FOUND	

Bedienfeldsperre

Um zu verhindern, dass am PX-Verstärker versehentlich Änderungen vorgenommen werden, verwenden Sie die Bedienfeldsperre. Hier können Sie einen PIN-Code angeben (eine 4-stellige Geheimzahl).

Anweisungen hierzu finden Sie unter "UTILITY-Bildschirm" – "PANEL LOCK" (Seite 34).

Ausschalten der Bedienfeldsperre

Wenn Bedienelemente betätigt werden, während die Sperre aktiv ist, erscheint die folgende Meldung im Display.



Um die Bedienfeldsperre aufzuheben, geben Sie den PIN-Code ein, indem Sie am Hauptregler drehen, wählen Sie "OK" und drücken Sie dann den Hauptregler.

HINWEIS

- Um die Bedienfeldsperre vorübergehend zu deaktivieren, wählen Sie "TEMP". Wenn "TEMP" gewählt ist, ist das Bedienfeld nach dem Aus- und wieder Einschalten erneut gesperrt.
- Falls ein PIN-Code festgelegt wurde, geben Sie diesen ein.

HINWEIS

Wenn der Lautstärkeregler betätigt wird, während die Bedienfeldsperre mit der Einstellung "ALL" aktiv ist, erscheint der folgende Bildschirm, wenn die Sperre aufgehoben wird. Drehen Sie am Lautstärkeregler, um den aktuellen Wert einzustellen. Der Lautstärkewert ändert sich erst dann, wenn der eingestellte Wert erreicht wurde.



HOME-Bildschirm



1) Stummschaltungsanzeige

Diese erscheint, wenn das Signal stummgeschaltet ist.

2 Lautstärkeanzeige

Zeigt die Einstellungen der Lautstärkeregler an. Im Power-Boost-Modus wird nur der Wert für Kanal A angezeigt.

③ VOL/BAL/GAIN-Anzeige

Zeigt an, was bei den Lautstärkeanzeigen angezeigt wird (2).

- VOL: Eingangslautstärke
- **BAL:** Ausgangsbalance
- GAIN: Gesamtlautstärke (Verstärkung von der Eingangsbuchse bis zur Lautsprecher-Ausgangsbuchse)

HINWEIS

Der angezeigte Inhalt hängt von der Eingangskonfiguration (Routing) ab.

- Im Dual-Modus: Eingangslautstärke für beide Kanäle A und B.
- Anderer als der Dual-Modus: Eingangslautstärke für Kanal A, Ausgangsbalance für Kanal B. (Im Power-Boost--Modus wird nur Kanal A angezeigt.)

Welcher Parameter angezeigt werden soll (VOL, BAL oder GAIN), wird unter "dB VALUE" (Seite 35) im UTILITY-Bildschirm–HOME-SCREEN-Bildschirm eingestellt.

4 Pegelanzeige

Zeigt den Ein- oder Ausgangspegel an.

HINWEIS

Ein- und Ausgang kann unter [HOME SCREEN] (Seite 35) im UTILITY-Bildschirm umgeschaltet werden.

5 Threshold-Anzeige

Zeigt die Threshold-Werte des Limiters für die Ausgangspegel der Lautsprecherprozessoren an als "▶" und "◄", während die Pegelanzeige den Eingangspegel darstellt.

6 D-CONTOUR-Anzeige

Zeigt den Status von D-CONTOUR.

- **OFF:** Es wird nichts angezeigt.
- FOH/MAIN: Es wird "FOH" angezeigt.
- MONITOR: Es wird "MONI" angezeigt.
- ⑦ Delay-Anzeige

Zeigt die Delay-Zeit an. Wenn das Delay ausgeschaltet ist, wird nichts angezeigt.

8 Polaritätsanzeige

Erscheint, wenn die Polarität invertiert ist.

9 Filteranzeige

Zeigt die Grenzfrequenz des Filters an. Wenn der Filter ausgeschaltet ist, wird nichts angezeigt.

10 EQ-Anzeige

Erscheint, wenn der EQ eingeschaltet ist.

(1) CONFIG-VIEW-Symbol

Der CONFIG-VIEW-Bildschirm erscheint, wenn das Symbol durch Drehen und Drücken des Hauptreglers ausgewählt wird.

12 []-Symbol

Das Betriebsprotokoll erscheint, wenn das Symbol durch Drehen und Drücken des Hauptreglers ausgewählt wird. Lesen Sie "Anzeigen des Betriebsprotokolls" (Seite 37) für weitere Informationen über das Betriebsprotokoll.

13 Lautsprecherbezeichnung, Clipping-/Limiting-Meldung

Hier wird die Bezeichnung des angeschlossenen Lautsprechers angezeigt, zusammen mit einer entsprechenden Meldung, wenn Clipping (Übersteuerung) oder Limiting (Pegelbegrenzung) aufgetreten ist.

HINWEIS

Die Lautsprecherbezeichnung entspricht dem Lautsprecher-Preset, das über den Configuration Wizard abgerufen wird.

HINWEIS

Drehen Sie am Hauptregler, um einen Gruppe aus D-CONTOUR, Delay, Polarität und Filteranzeigen auszuwählen. Drücken Sie dann nochmals den Hauptregler, um den TUNING-Bildschirm aufzurufen. PX10/PX8/PX5/PX3 – Referenzhandbuch **15**

CONFIG-VIEW-Bildschirm

Dieser wird durch Drücken des Hauptreglers aufgerufen, während der HOME-Bildschirm angezeigt wird.

Die aktuellen Einstellungen werden angezeigt.



- ① Systemkonfiguration: Seite 6
- 2 Eingangsempfindlichkeit/Verstärkung: Seite 24
- 3 HPF-Cutoff-Frequenz für Kanal A: Seiten 21, 27
- (4) LPF-Cutoff-Frequenz für Kanal A: Seiten 21, 27
- (5) HPF-Cutoff-Frequenz für Kanal B: Seiten 21, 27
- 6 LPF-Cutoff-Frequenz für Kanal B: Seiten 21, 27

7 Systemkonfiguration: Seite 6

- (8) Eingangsempfindlichkeit/Verstärkung: Seite 24
- (9) HPF-Cutoff-Frequenz für Kanal A: Seiten 21, 27
- 10 Trennfrequenz: Seiten 21, 26
- 1 LPF-Cutoff-Frequenz für Kanal B: Seiten 21, 27
- 12 Polarität: Seite 28

Um zum HOME-Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die [-]-Taste (Zurück). Um den CONFIG-VIEW-Bildschirm aufzurufen, drücken Sie den Hauptregler, wenn der CONFIG-VIEW-Bildschirm angezeigt wird.

MENU-Bildschirm

Stellt den allgemeinen Zustand des Geräts ein.

MENU	
A CONFIG WIZARD	AMP PRESET
tł tuning	UTILITY
BASIC /	ADVANCED

■ MENU-Bildschirmtypen

Es stehen die folgenden MENU-Bildschirme zur Verfügung.

- CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Basic-Modus) (Advanced-Modus)
- TUNING-Bildschirm
- AMP-PRESET-Bildschirm
- UTILITY-Bildschirm

HINWEIS

Lesen Sie "Liste der Funktionen" (Seite 39) für Einzelheiten zu den konfigurierbaren Einträgen in jedem MENU-Bildschirm.

Bedienung

• Anzeige des MENU-Bildschirms:

Drücken Sie die [MENU]-Taste im HOME-Bildschirm.



• Um in MENU-Bildschirmen die untere Ebene zu erreichen, oder um einen Parameter oder einen anderen Eintrag auszuwählen:

Drehen Sie am Hauptregler, um den gewünschten Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann den Hauptregler.

















 Um in MENU-Bildschirmen die obere Ebene zu erreichen: Drücken Sie die Taste [-] (Zurück).



HINWEIS

Die Ebene des angezeigten Bildschirms wird oben im Bildschirm angezeigt.

• Zur Rückkehr zum HOME-Bildschirm:

Drücken und halten Sie die Taste [-] (Zurück).



Funktionsbaum

Kategorie	Unterkategorie	Funktion		Advanced- Modus	Details
	SP TYPE	Wählt eine anzuschließende Lautsprecherkombination.	\checkmark		Seite 20
	SP SERIES	Wählt eine Baureihe anzuschließender Lautsprecher aus.	\checkmark		Seite 20
	SP MODEL	Wählt den anzuschließenden Lautsprecher aus.	\checkmark		Seite 20
(Basic-Modus)	HPF	Wählt die Grenzfrequenz des HPF aus. Gemeinsam für Kanäle A und B.	\checkmark		Seite 21
()	LPF	Wählt eine Grenzfrequenz für den LPF aus. Gemeinsam für Kanäle A und B.	\checkmark		Seite 21
	X-OVER	Wählt eine Trennfrequenz für den Fullrange-Lautsprecher und den Subwoofer.	\checkmark		Seite 21
	CONFIRMATION	Übernimmt den eingestellten Wert.	~		Seite 21
	WIZARD MODE	Wählt die Bearbeitungsmethode: Bearbeiten der aktuellen Einstellung, oder Erstellen einer neuen Einstellung.		~	Seite 22
	SP TYPE	Wählt eine anzuschließende Lautsprecherkombination.		✓	Seite 22
	ROUTING (Signalführung)	Wählt das Routing des Eingangssignals.		~	Seite 23
CONFIG WIZARD	SENS./GAIN	Wählt die Eingangsempfindlichkeit oder die Verstärkung.		~	Seite 24
(Advanced-woods)	SP SERIES	Wählt eine Baureihe anzuschließender Lautsprecher aus.		~	Seite 24
	SP MODEL	Wählt einen anzuschließenden Lautsprecher aus.		~	Seite 24
	SP IMPEDANCE	Stellt die Impedanz des anzuschließenden Lautsprechers ein.		~	Seite 24
	CONFIRMATION	Übernimmt den eingestellten Wert.		~	Seite 24
	D-CONTOUR	Stellt die geeigneten Frequenzeigenschaften für die Verwendung des anzuschließenden Lautsprechers ein.	~	~	Seite 25
	DELAY (Verzögerung)	Stellt die Verzögerungszeit ein, um den Abstand zwischen den Lautsprechern auszugleichen.		~	Seite 26
	X-OVER	Stellt die Trennfrequenz ein.	~	✓	Seite 26
	HPF	Stellt den Hochpassfilter ein.	*	✓	Seite 27
	LPF	Stellt den Tiefpassfilter ein.	*	✓	Seite 27
TUNING	POLARITY	Stellt die Polarität ein.	~	✓	Seite 28
	SP DELAY	Stellt die Verzögerungszeit des Lautsprecher-Prozessors ein.		✓	Seite 28
	EQ	Bearbeitet die Einstellungen des 6-Band-PEQ.		✓	Seite 29
	LEVEL	Stellt den Ausgangspegel ein.		✓	Seite 29
	LIMITER	Stellt den Limiter ein.		✓	Seite 30
	CHANNEL LINK	Koppelt die Parametereinstellungen der Kanäle A und B.		✓	Seite 30
	CHANNEL COPY	Kopiert die Kanaleinstellungen zwischen den Kanälen.		✓	Seite 30
	SAVE/LOAD	Speichert oder lädt SP TUNING DATA auf/von einem USB-Flash-Laufwerk.		~	Seite 31

* nur für einige Funktionen.

Kategorie	Unterkategorie	Funktion		Advanced- Modus	Details
	RECALL (Abruf)	Ruft eine Einstellung ab.	√	✓	Seite 32
	STORE (Speichern)	Speichert die Einstellung.	√	~	Seite 32
AMP PRESET	CLEAR (Löschen)	Löscht die Einstellung.	✓	~	Seite 32
	TITLE	Bearbeitet den Namen der Einstellung.	√	~	Seite 33
	PROTECT	Schützt die Einstellung vor unbeabsichtigten Änderungen.	√	~	Seite 33
	PANEL SETUP	Stellt den Anzeigemodus des vorderen Bedienfelds ein.	*	~	Seite 34
	PANEL LOCK	Stellt die Bedienfeldsperre ein.	√	~	Seite 34
	HOME SCREEN	Stellt den Inhalt des HOME-Bildschirms ein.		✓	Seite 35
	IMPORT SP PRESET	Lädt auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Lautsprecher-Preset-Daten in den PX-Verstärker.	~	~	Seite 35
	DEVICE BACKUP	Speichert alle Einstellungen des PX-Verstärkers, oder stellt die gespeicherten Einstellungen wieder her.		~	Seite 36
	DEVICE INFORMATION	Zeigt den Zustand des Geräts an.	✓	~	Seite 36
	INITIALIZE	Zeigt im Display an, wie die Daten im PX-Verstärker initialisiert werden können.	✓	 ✓ 	Seite 36
	LOG	Zeigt an oder schreibt das Betriebsprotokoll.		✓	Seite 37

* nur für einige Funktionen.

CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Basic-Modus)

Mit dem Configuration Wizard im Basic-Modus können Sie die wichtigsten Funktionen auf einfache Weise einstellen.

≜ WARNUNG

Die Lautstärke ändert sich je nach gewählter Einstellung. Führen Sie diese Funktion zur Sicherheit mit verminderter Lautstärke aus.



HINWEIS

Die wählbaren Einträge sind zwischen Basic-Modus und Advanced-Modus unterschiedlich. Um noch genauere Einstellungen vorzunehmen, schalten Sie in den Advanced-Modus. Lesen Sie unter "Umschalten zwischen Basic-Modus und Advanced-Modus" (Seite 12) zum Umschalten des Modus.

■ SP TYPE (Lautsprechertyp)

Wählt die anzuschließende Lautsprecherkombination aus.



• FULL + FULL:

Beim Anschluss von Fullrange-Lautsprechern an den [SPEAKERS]-Anschlüssen beider Kanäle A und B.

• SUB + SUB:

Beim Anschluss von Subwoofern an den [SPEAKERS]-Anschlüssen beider Kanäle A und B.

• FULL + SUB:

Beim Anschließen eines Fullrange-Lautsprechers am [SPEAKERS]-Anschluss des Kanals B und eines Subwoofers am [SPEAKERS]-Anschluss des Kanals A.

■ SP SERIES (Lautsprecherbaureihe)

Wählt aus den im PX-Verstärker gespeicherten Modellen eine anzuschließende Lautsprecherbaureihe aus.



HINWEIS

Wenn ein Lautsprecher ausgewählt wird, werden Filter, Impedanz und Limiter-Threshold-Werte automatisch eingestellt. Wenn der Lautsprecher nicht im Menü aufgeführt ist, wählen Sie "GENERIC".

■ SP MODEL (Lautsprechermodell)

Wählt aus der im SP-SERIES-Bildschirm gewählten Baureihe ein bestimmtes Lautsprechermodell aus.

SP MODEL	
CBR10	52
CBR12	
CBR15	
★: <back< p=""></back<>	±:NEXT>
to:≺BACK	±:NEXT>

■ HPF (Hochpassfilter) (Wenn "SP SERIES" auf "GENERIC" eingestellt ist)

Wählt die Grenzfrequenz des HPF aus. Gemeinsam für beide Kanäle A und B.



HINWEIS

Im Basic-Modus ist der Filtertyp auf 24 dB/Okt., Typ Butterworth beschränkt.

■ LPF (Tiefpassfilter)

(Wenn "AMP MODE" auf "SUB+SUB" eingestellt ist und "SP SERIES" auf "GENERIC")

Wählt die Grenzfrequenz des LPF aus. Gemeinsam für beide Kanäle A und B.

SP LPF	
OFF	5 2
80Hz	
100Hz	
125Hz	
★: <back< p=""></back<>	±:NEXT>

HINWEIS

Im Basic-Modus ist der Filtertyp auf 24 dB/Okt., Typ Butterworth beschränkt.

X-OVER (Crossover) (Wenn "AMP MODE" auf "FULL+SUB" eingestellt ist und "SP SERIES" auf "GENERIC")

Wählt die Trennfrequenz zwischen Fullrange-Lautsprecher und Subwoofer aus.

X-OVER	
80Hz	5 2
100Hz	
125Hz	
★: <back< p=""></back<>	±:NEXT>

HINWEIS

Im Basic-Modus ist der Filtertyp auf 24 dB/Okt., Typ Linkwitz Riley beschränkt.

■ CONFIRMATION (Bestätigung)

Übernimmt den eingestellten Wert.



Nachdem Sie geprüft haben, ob der Wert angemessen ist, drücken Sie den Hauptregler, um den eingestellten Wert zu bestätigen.

Um die Einstellung zu korrigieren, drücken Sie die [-]-Taste (Zurück), um zum Einstellbildschirm zurückzukehren.

Um den Einstellvorgang abzubrechen, drücken Sie die [MENU]-Taste oder halten Sie die [----]-Taste (Zurück) gedrückt, bis ein Bestätigungsbildschirm erscheint.

CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Advanced-Modus)

Mit dem Configuration Wizard im Basic-Modus können Sie detailliertere Funktionen auf einfache Weise einstellen.

Die Lautstärke ändert sich je nach gewählter Einstellung. Führen Sie diese Funktion zur Sicherheit mit verminderter Lautstärke aus.



HINWEIS

Um zu einer früheren Parametereinstellung zurückzukehren, drücken Sie die [-]-Taste (Zurück).

■ WIZARD MODE

Wählen Sie einen Parameterstatus, um mit den Einstellungen zu beginnen.



• EDIT CONFIG:

Aktuelle Einstellung ändern

• NEW CONFIG:

Neue Einstellung vornehmen

■ SP TYPE (Lautsprechertyp)

Wählt eine anzuschließende Lautsprecherkombination.



• FULL+FULL:

Beim Anschließen von Fullrange-Lautsprechern an den [SPEAKERS]-Anschlüssen beider Kanäle A und B.

• SUB+SUB:

Beim Anschließen von Subwoofern an den [SPEAKERS]-Anschlüssen beider Kanäle A und B.

• FULL+SUB:

Beim Anschließen eines Fullrange-Lautsprechers an den [SPEAKERS]-Anschlüssen von Kanal B und eines Subwoofers an Kanal A.

• BI-AMP:

Beim Anschließen des Tieftonlautsprechers eines Bi-Amping-Lautsprechers an den [SPEAKERS]-Anschlüssen von Kanal A und des Hochtonlautsprechers an Kanal B.

• FULL (MONO):

Beim Anschließen eines Fullrange-Lautsprechers im Power-Boost-Betrieb an den [SPEAKERS]-Anschlüssen von Kanal A (nur PX5 und PX3).

• SUB (MONO):

Beim Anschließen eines Subwoofers im Power-Boost-Betrieb an den [SPEAKERS]-Anschlüssen von Kanal A (nur PX5 und PX3).

HINWEIS

Lesen Sie "Mögliche Systemkonfigurationen für PX-Verstärker" (Seite 6) für Näheres zu den unter "ROUTING (Signalführung)" (Seite 23) aufgeführten Kombinationen.

ROUTING (Signalführung)

Wählt die "Route" des Eingangssignals aus vier verschiedenen Typen aus: DUAL, PARALLEL, SINGLE und SUM.

WIZARD>ROUTING		
DUAL	🖂 SUM	
PARALLEL		
SUM		
	Burnella Burnella	
	FULL+FULL	
. <back< p=""></back<>	±:NEXT>	

• DUAL (Dual-Modus):

Das Eingangssignal von Kanal A wird an den Lautsprecher A gesendet, das Eingangssignal von Kanal B wird an den Lautsprecher B gesendet.



• PARALLEL (Parallel-Modus):

Das Eingangssignal von Kanal A wird an die Lautsprecher A und B gesendet. Kanal A und B lassen sich separat einstellen.



• SINGLE (Single-Modus):

Es wird nur das Eingangssignal von Kanal A gesendet.



• SUM (Summierungsmodus):

Die Eingangssignale von Kanal A und Kanal B werden gemischt und gemeinsam weiterverarbeitet.



HINWEIS

Der Lautstärkeregler ist nur für die Steuerung von Kanal A verfügbar. Die Lautstärke von Kanal B ist an die von Kanal A gekoppelt.

HINWEIS

- Je nach SP TYPE (Lautsprechertyp, Seite 22) sind die Menüoptionen ggf. eingeschränkt. Genauere Informationen finden Sie unter "Mögliche Systemkonfigurationen für PX-Verstärker" (Seite 6).
- Zu den Eingangsprozessoren und den Lautsprecherprozessoren lesen Sie "Signalverarbeitung beim PX-Verstärker" (Seite 7). Anweisungen zum Einstellen finden Sie unter "TUNING-Bildschirm" (Seite 25).

SENS./GAIN (Eingangsempfindlichkeit/Verstärkung)

Wählt die Eingangsempfindlichkeit oder die Verstärkung. Sie können die Eingangsempfindlichkeit (+4 dBu oder +14 dBu) oder die Verstärkung auswählen (26 dB oder 32 dB).

WIZARD>SENS./GAIN	
+4dBu	
+14dBu	
26dB	
32dB	
+>: <back< p=""></back<>	±:NEXT>

HINWEIS

Näheres zu Eingangsempfindlichkeit und Verstärkung finden Sie unter "Eingangsempfindlichkeit und Verstärkung" (Seite 7).

■ SP SERIES (Lautsprecherbaureihe)

Wählt aus den im PX-Verstärker gespeicherten Modellen eine anzuschließende Lautsprecherbaureihe aus.

SP SERIES	AFULL
<generic></generic>	
A	
CBR	
стив V	
Installation	
to: <back td="" <=""><td>:NEXT></td></back>	:NEXT>

HINWEIS

Wenn ein Lautsprecher ausgewählt wird, werden Filter, Impedanz und Limiter-Threshold-Werte automatisch eingestellt. Wenn der Lautsprecher nicht im Menü aufgeführt ist, wählen Sie "GENERIC".

SP MODEL (Lautsprechermodell)

Wählt aus der im SP-SERIES-Bildschirm gewählten Baureihe ein bestimmtes Lautsprechermodell aus.

SP MODEL	AFULL
CBR10 CBR12	8
CBR15	
to:≺BACK	±:NEXT>

■ SP IMPEDANCE (Lautsprecher-Impedanz) (Wenn "SP SERIES" auf "GENERIC" eingestellt ist)

Stellt die Impedanz des anzuschließenden Lautsprechers ein. Wenn Sie Lautsprecher parallel anschließen, stellen Sie diesen Parameter auf die Impedanz eines der beiden Lautsprecher ein.

SP	IMPEDA	NCE A FULL
16	Ω/UNIT	
8Ω 40	/UNIT	
452	701411	
+	⊃: <back< td=""><td>±:NEXT></td></back<>	±:NEXT>

■ CONFIRMATION (Bestätigung)

Übernimmt den eingestellten Wert.

WIZARD>CONFIRMATION		
SP TYPE	FULL+FULL	
SENS./GAIN	+4dBu	
A: FULL		
SP MODEL	GENERIC	
+5:≺BACK	±:APPLY	

Nachdem Sie geprüft haben, ob der Wert angemessen ist, drücken Sie den Hauptregler, um den eingestellten Wert zu bestätigen.

Um die Einstellung zu ändern oder zu korrigieren, drücken Sie die [+]-Taste (Zurück), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Um den Einstellvorgang abzubrechen, drücken Sie die [MENU]-Taste oder halten Sie die [-]-Taste (Zurück) gedrückt, bis ein Bestätigungsbildschirm erscheint.

TUNING-Bildschirm

Stellen Sie Eingangsprozessoren und Lautsprecherprozessoren je nach den akustischen Gegebenheiten ein.



• Eingangsprozessor und Lautsprecherprozessor



HINWEIS

- Wenn in einem Parameter-Einstellbildschirm oben im TUNING-Bildschirm "A" oder "B" erscheinen, ist der Parameter nur für den entsprechenden Kanal A oder B einstellbar.
- Drücken Sie die Taste [A] oder [B], um den gewünschten Kanal für die Einstellung auszuwählen.

■ D-CONTOUR

Stellt die geeigneten Frequenzeigenschaften für die Verwendung des anzuschließenden Lautsprechers ein.







1) MODE

D-Contour

Schaltet die Presets für D-CONTOUR um. Wählt aus den folgenden Einträgen aus:

• OFF:

Schaltet D-CONTOUR aus.

• FOH/MAIN:

Hebt die Höhen und die Bässe an, so dass der Frequenzgang sich für den Einsatz als Hauptlautsprecher eignet.

• MONITOR:

Verringert den Bassanteil, der ansonsten zu sehr zum Dröhnen neigen würde, wenn der Lautsprecher direkt auf dem Boden liegt. Dadurch sind die mittleren und hohen Frequenzanteile beim Einsatz als Bodenmonitore klar und deutlich zu hören.

(2) DEPTH

Stellt den Anteil des Effekts ein. Je größer der Wert, desto stärker erfolgt die Klangregelung.

DELAY (Verzögerung) (Nur Advanced-Modus)

Stellt die Verzögerungszeit ein, um den Abstand zwischen den Lautsprechern auszugleichen. Einstellung entsprechend als Zeit- oder Abstandswert.



Eingangsprozessor	Lautsprecherprozessor
D-Contour Delay	HPF LPF Polarity Speaker 6 Band Level Limiter

1 on/off

Schaltet die Verzögerung ein bzw. aus.

2 TIME [ms]

Hiermit stellen Sie die Verzögerungszeit in Millisekunden ein.

③ DISTANCE [m / Fuß]

Stellt die Verzögerungszeit als physischen Abstand ein (in Metern oder Fuß).

HINWEIS

Es ändern sich alle drei Delay-Zeitanzeigen gemeinsam.

X-OVER (Frequenzweiche) (Wenn "SP TYPE" auf "FULL+SUB" oder "BI-AMP" steht)

Stellt die Trennfrequenz für Kanal A und für Kanal B ein.





1 X-OVER FREQ.

Stellt die Trennfrequenz ein. Die einzustellende Trennfrequenz entspricht den Grenzfrequenzen des LPF von Kanal A und des HPF von Kanal B.



■ HPF (Hochpassfilter)

Stellt den Hochpassfilter ein.





Advanced-Modus



1) ON/OFF

(Nur Basic-Modus)

Schaltet den Filter ein oder aus.

2 TYPE (Filtertyp)

(Nur Advanced-Modus)

Wählt die Dämpfung pro Oktave und den Filtertyp aus.

HINWEIS

- Wenn "THRU" gewählt ist, ist der Filter ausgeschaltet.
- Für einen Filter mit mindestens 12 db/Okt. kann aus vier Typen gewählt werden (siehe unten): Adjustable Gain Control, Butterworth, Bessel und Linkwitz Riley.

Filtertyp	Display
Adjustable Gain Control (Einstellbare Verstärkung der Grenzfrequenz)	ADJGc
Butterworth	BUT
Bessel	BESSL
Linkwitz Riley	L-R

Zum Beispiel wird der 12-dB/Okt.-Butterworth-Typ als "12dB BUT" angezeigt.

③ FREQ (Grenzfrequenz)

Stellt die Grenzfrequenz des HPF ein.

④ Gc (Cutoff Gain)

(Nur Advanced-Modus)

Stellt die Verstärkung bei der Grenzfrequenz ein, wenn bei "HPF TYPE" als Typ "AdjustGc" (Adjustable Gain Control) gewählt ist.

■ LPF (Tiefpassfilter)

Stellt den Tiefpassfilter ein.







1 ON/OFF

(Nur Basic-Modus)

Schaltet den Filter ein oder aus.

2 TYPE (Filtertyp)

(Nur Advanced-Modus)

Wählt die Dämpfung pro Oktave und den Filtertyp aus.

HINWEIS

- Wenn "THRU" gewählt ist, ist der Filter ausgeschaltet.
- Für einen Filter mit mindestens 12 db/Okt. kann aus vier Typen gewählt werden (siehe unten): Adjustable Gain Control, Butterworth, Bessel und Linkwitz Riley.

Filtertyp	Display
Adjustable Gain Control (Einstellbare Verstärkung der Grenzfrequenz)	ADJGc
Butterworth	BUT
Bessel	BESSL
Linkwitz Riley	L-R

Zum Beispiel wird der 12-dB/Okt.-Butterworth-Typ als "12dB BUT" angezeigt.

③ FREQ (Grenzfrequenz)

Stellt die Grenzfrequenz des LPF ein.

④ Gc (Cutoff Gain)

(Nur Advanced-Modus)

Stellt die Verstärkung bei der Grenzfrequenz ein, wenn bei "LPF TYPE" als Typ "AdjustGc" (Adjustable Gain Control) gewählt ist.

■ POLARITY (Lautsprecherpolarität)

Stellt die Polarität ein, um Lautstärkeprobleme aufgrund von Phasenauslöschungen zwischen den Lautsprechern zu vermeiden.



1 POLARITY

Wenn "NORMAL" ausgewählt wird, ist die Polarität normal; wenn "INVERTED" ausgewählt wird, ist die Polarität umgekehrt.

■ SP DELAY

(Nur Advanced-Modus)

Stellt die Lautsprecher-Verzögerungszeit des Lautsprecher-Prozessors ein. Einstellung entsprechend als Zeit- oder Abstandswert.



Eingangsprozessor

Lautsprecherprozessor



(1) **ON/OFF**

Schaltet die Lautsprecherverzögerung ein bzw. aus.

2 TIME [ms]

Hiermit stellen Sie die Verzögerungszeit in Millisekunden ein.

③ DISTANCE [m / Fuß]

Stellt die Verzögerungszeit als physischen Abstand ein (in Metern oder Fuß).

HINWEIS

Es ändern sich alle drei Delay-Zeitanzeigen gemeinsam.

■ EQ (6-Band-PEQ) (Nur Advanced-Modus)

Bearbeitet Parameter des 6-Band-PEQ des Lautsprecherprozessors.



Eingangsprozessor	Lautsprecherprozessor				
D-Contour Delay	HPF LPF Polarity Speaker Delay PEQ Level Limiter				

1 Schaltfläche CHANNEL

Zeigt den Zielkanal für den EQ an. Verwenden Sie die Tasten [A]/[B], um den Zielkanal auszuwählen.

Wenn die EQ-Einstellungen gekoppelt sind, wird hier A+B angezeigt.



Bewegen Sie den Cursor auf die Schaltfläche und drücken Sie dann den Drehregler, um die EQ-Einstellungen zu koppeln.

HINWEIS

Die EQ-Koppelung arbeitet unabhängig von der Kanalkopplung. Die EQ-Kopplung ist für alle Kanaltypen verfügbar.

2 ON/OFF

Schaltet den 6-Band-PEQ ein/aus. Wenn ausgeschaltet, wird die EQ-Charakteristik nur im Umriss angezeigt.

3 FLAT

Setzt die Gain-Parameter aller Bänder auf 0 dB zurück.

④ Band 1–6

Wählt ein einzelnes Band aus zum Aufrufen der entsprechenden Parameter. Drücken Sie den Regler des gewählten Bandes, um den Cursor auf einen Parameterbereich zu bewegen.

5 Parameterbereich

Zeigt die Parameter für jedes Band an. Bewegen Sie den Cursor auf eine Parameterbezeichnung, und drücken Sie auf den Drehregler, um den Parameterwert zu bearbeiten. Drücken Sie die Taste [-] (Zurück), um den Cursor wieder zurück auf die Parameterbezeichnung zu bewegen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Cursor auf das Band zu bewegen.

■ LEVEL (Ausgangspegel) (Nur Advanced-Modus)

Stellt den Ausgangspegel ein, um die Ausgangspegel der beiden Kanäle einander anzupassen.



1 LEVEL

Stellt die Ausgangspegel in 0,1 dB-Schritten ein.

■ LIMITER (Begrenzer) (Nur Advanced-Modus)

Hier können die Einstellungen des Limiters je nach den Spezifikationen der Lautsprecher eingestellt werden, um den Lautsprecher zu schützen.



Eingangsprozessor	Lautsprecherprozessor		
D-Contour Delay	HPF LPF Polarity Speaker Delay PEQ Level Limiter		

1 ON/OFF

Schaltet den Begrenzer ein und aus.

② THRESHOLD

Stellt den Schwellenwert ein, oberhalb dessen der Limiter je nach der Ausgangsleistung aktiviert wird.

HINWEIS

- Wenn ein Lautsprecher im Configuration Wizard ausgewählt wird, wird "THRESHOLD" automatisch eingestellt.
- Wenn Sie Lautsprecher parallel anschließen, stellen Sie diesen Parameter entsprechend der Ausgangsleistung für einen der beiden Lautsprecher ein.

③ IMPEDANCE (Ω/UNIT)

Stellt die Impedanz des anzuschließenden Lautsprechers ein (16 Ω , 12 Ω , 8 Ω oder 4 Ω . Wenn Sie Lautsprecher parallel anschließen, stellen Sie diesen Parameter auf die Impedanz eines der beiden Lautsprecher ein.

CHANNEL LINK (Kanalkopplung) (Nur Advanced-Modus, wenn "SP TYPE" auf "FULL+FULL" oder "SUB+SUB" eingestellt ist.)

Koppelt die Parametereinstellungen der Kanäle A und B.



1 ON/OFF

Wenn die Einstellung von Aus auf Ein umgeschaltet wird, stellt das Gerät zunächst eine einheitliche Einstellung für die Kanäle A und B her: Wenn eine Einstellung für Kanal A bedient wird, werden die Einstellungen von Kanal A auf die Einstellungen von Kanal B übertragen. Wenn eine Einstellung für Kanal B bedient wird, werden die Einstellungen von Kanal B auf die Einstellungen von Kanal A übertragen.

CHANNEL COPY (Kanal kopieren)

(Nur Advanced-Modus, wenn "SP TYPE" auf "FULL+FULL" oder "SUB+SUB" eingestellt ist.)

Kopiert die Kanaleinstellungen zwischen den Kanälen.



1) Ach -> Bch

Kopiert die Kanaleinstellungen von Kanal A auf Kanal B.

2 Bch -> Ach

Kopiert die Kanaleinstellungen von Kanal B auf Kanal A.

SAVE/LOAD (Nur Advanced-Modus)

Sie können SP TUNING DATA speichern/laden, indem Sie ein USB-Flash-Laufwerk verwenden.



1 SAVE SP TUNING

Speichert die Einstellungsdatei auf dem USB-Flash-Laufwerk.

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um den Dateinamenbildschirm anzuzeigen. Drehen Sie am Hauptregler, um die Position für die Zeicheneingabe zu wählen, und drücken Sie auf den Hauptregler, um zur Zeicheneingabe umzuschalten. Drehen Sie dann am Hauptregler, um die das einzugebende Zeichen auszuwählen, und drücken Sie den Hauptregler, um es einzugeben. Mit der [←]-Taste (Zurück) können Sie aus dem Zeicheneingabemodus wieder zur Positionswahl zurückkehren. Wenn Sie in diesem Zustand "OK" wählen, wird der Titel eingegeben. Durch Auswählen von "OK" im Bildschirmfenster wird die Einstellungsdatei gespeichert. Wählen Sie schließlich "OK" aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



SAVE SUCCEEDED!

0K

IBR15

HINWEIS

- Sie können bis zu 16 alphanumerische Zeichen eingeben.
- Die verfügbaren Zeichen sind ASCII-Zeichen und einige Symbole.

2 LOAD SP TUNING

Lädt die Einstellungsdatei vom USB-Flash-Laufwerk.

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um die Dateiliste anzuzeigen. Drehen Sie am Hauptregler, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie auf den Hauptregler, so dass die Bestätigungsmeldung erscheint. Drücken Sie "OK", um das Laden zu starten. Nachdem das Laden abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Drücken Sie auf "OK", um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.



HINWEIS

- Dateien, deren Dateinamen mehr als 16 Zeichen enthalten, werden in der Liste nicht angezeigt.
- Dateinamen, die in der PX-Einheit nicht vorhandene Zeichen enthalten, werden nicht angezeigt.

AMP-PRESET-Bildschirm

Einstellungen des PX-Verstärkers, die im CONFIG-WIZARD-Bildschirm und im D-CONTOUR-Bildschirm vorgenommen wurden, können als Verstärker-Preset gespeichert werden. Es lassen sich acht Verstärker-Presets in einem PX-Verstärker speichern.



Wählen Sie die Nummer des gewünschten Verstärker-Presets durch Drehen und Drücken den Hauptregler aus. Es erscheint das Fenster zum Auswählen eines Vorgangs.

MENU>AMP PR	ESET
1:PRESET1	
RECALL	
STORE	
ICLEAR	
IDDOTECT	
BECALL STORE CLEAR TITLE PROTECT	

■ RECALL (Abruf)

Ruft ein Verstärker-Preset ab. Das aktuelle Lautsprecher-Preset und das Lautsprecher-Preset des gewählten Verstärker-Presets werden angezeigt.



Lautsprechertyp des gewählten

Wenn ein anderer als der aktuelle Lautsprechertyp abgerufen wird, ändert sich die Lautstärke deutlich. Führen Sie diese Funktion zur Sicherheit mit verminderter Lautstärke aus.

HINWEIS

Am PX10/PX8 kann kein Verstärker-Preset abgerufen werden, das auf dem PX5/PX3 im Power-Boost-Modus gespeichert wurde.

■ STORE (Speichern)

Speichert die aktuelle Einstellung des PX-Verstärkers als Verstärker-Preset, welches Sie auch benennen können.



Drehen Sie am Hauptregler, um die Position für die Zeicheneingabe zu wählen, und drücken Sie den Hauptregler, um zur Zeicheneingabe umzuschalten. Drehen Sie dann am Hauptregler, um die das einzugebende Zeichen auszuwählen, und drücken Sie den Hauptregler, um es einzugeben.

Mit der [-]-Taste (Zurück) können Sie aus dem Zeicheneingabemodus wieder zur Positionswahl zurückkehren. Wenn Sie in diesem Zustand "OK" wählen, wird der Titel eingegeben.

HINWEIS

Ein geschütztes Verstärker-Preset kann nicht überschrieben werden.

CLEAR (Löschen)

Löscht ein gespeichertes Verstärker-Preset.

MENU>AMP PRESET	
CLEAR	Γ
	1
	l
1 PRESET1	l
LHNLEL OK	

HINWEIS

Ein geschütztes Verstärker-Preset sowie das aktuelle Verstärker-Preset lassen sich nicht löschen.

■ TITLE (Titel)

Bearbeitet den Titel eines gespeicherten Verstärker-Presets.



Drehen Sie am Hauptregler, um die Position für die Zeicheneingabe zu wählen und drücken Sie den Hauptregler, um zur Zeicheneingabe umzuschalten. Drehen Sie dann am Hauptregler, um das einzugebende Zeichen auszuwählen und drücken Sie den Hauptregler, um es einzugeben.

Mit der [-]-Taste (Zurück) können Sie während der Zeichenauswahl wieder in die Positionswahl zurückkehren. Wenn Sie in diesem Zustand "OK" wählen, wird der Titel eingegeben.

HINWEIS

Der Titel eines geschützten Verstärker-Presets kann nicht bearbeitet werden.

■ PROTECT (Schützen)

Schützt ein gespeichertes Verstärker-Preset vor unbeabsichtigten Änderungen. Wenn der Parameter eingeschaltet ist, kann das Verstärker-Preset nicht mit den Funktionen TITLE, CLEAR und STORE bearbeitet werden.

MENU>AMP	PRESET
PROTECT	
OFF	2
ON	

UTILITY-Bildschirm

Richtet den Status des PX-Verstärkers ein, speichert Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk und lädt Daten von einem USB-Flash-Laufwerk.



■ PANEL SETUP (Bedienfeld einrichten)

Stellt den Anzeigemodus des vorderen Bedienfelds ein.



1 BRIGHTNESS

Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays ein.

2 BLACKOUT

(Nur Advanced-Modus)

Wenn das Bedienfeld 10 Sekunden lang nicht betätigt wird, erlöschen bestimmte Anzeigen sowie das Display (Black-out-Status).

HINWEIS

- Auch dann, wenn "BLACKOUT" eingeschaltet ist, leuchten die Anzeigen [POWER], [ALERT], [PROTECT] und [LIMIT] wie üblich.
- Auch wenn "BLACKOUT" ausgeschaltet ist, wird zum Schutz des Displays dieses automatisch verdunkelt, wenn eine Minute lang keine Bedienung erfolgt; wenn 20 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wird es automatisch ausgeschaltet. Um zu erreichen, dass das Display wieder leuchtet, drücken Sie einfach eine der Tasten am vorderen Bedienfeld, oder drehen Sie einen beliebigen Regler.

■ PANEL LOCK (Bedienfeldsperre)

Schaltet die Bedienfeldsperre ein, damit der PX-Verstärker nicht versehentlich bedient wird. In diesem Zustand können Sie einen PIN-Code eingeben (eine 4-stellige Geheimzahl).



1 PANEL LOCK

Sperrt das Bedienfeld (Panel Lock). Es stehen drei Einstellungen zur Verfügung.

U	TILITY	'>PANEL	LOCK	
F	PANEL	LOCK		_
Т	OFF		8	
	LCD			
	ALL			

- **OFF:** Panel Lock ist ausgeschaltet.
- LCD: Es wird die Bedienung der Funktionen im Display gesperrt. Lautstärkeregler und Stummschaltung können weiterhin bedient werden.
- ALL: Außer der Aufhebung der Bedienfeldsperre sind keine Bedienvorgänge mehr möglich.

HINWEIS

- Lesen Sie "Bedienung am Bedienfeld" "Bedienfeldsperre" (Seite 14) für Anweisungen zum Aufheben der Bedienfeldsperre.
- Wenn ein PIN-Code festgelegt wurde, muss dieser auch dann eingegeben werden, wenn die Einstellung von "OFF" auf "LCD" oder "ALL" geändert werden soll.

2 PIN CODE

Hier wird ein PIN-Code (aus vier beliebigen Ziffern) für die Bedienfeldsperre eingegeben. Sobald ein PIN-Code eingestellt wurde, muss dieser PIN-Code angegeben werden, um die Sperre wieder aufzuheben.

HINWEIS

- Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben sollten, müssen Sie das Gerät initialisieren, um den PIN-Code zu löschen. Lesen Sie "Initialisieren des PX-Verstärkers" (Seite 37) für Anweisungen zur Initialisierung.
- Im initialisierten Zustand ist der PIN-Code auf "0000" eingestellt. Wenn der PIN-Code auf "0000" eingestellt wird, ist keine PIN-Code-Eingabe zum Aufheben der Bedienfeldsperre erforderlich.

• Einstellen eines PIN-Codes

1. Öffnen Sie den Eingabebildschirm für den PIN-Code.

Wählen Sie bei MENU-Bildschirm–UTILITY-Bildschirm–PANEL LOCK-Bildschirm den Eintrag "PIN CODE" (Seite 34). Der Cursor befindet sich an der ersten Stelle des PIN-Codes.



2. Drehen Sie am Hauptregler, um eine Ziffer auszuwählen und drücken Sie den Hauptregler, um sie einzugeben.

Nachdem die Ziffer eingegeben wurde, bewegt sich der Cursor auf die nächste Stelle.

3. Geben Sie die nachfolgenden Ziffern auf die gleiche Weise ein.



HINWEIS

Während der PIN-Code eingegeben wird, können Sie Ihn korrigieren, indem Sie die [----]-Taste (Zurück) drücken und die gewünschte Ziffer mit dem Hauptregler auswählen.

4. Drücken Sie nach Eingabe aller vier Stellen die [OK]-Taste.

Der PIN-Code ist nun eingegeben.



HINWEIS

Wenn der PIN-Code auf "0000" geändert wird, ist der PIN-Code nicht eingegeben. In diesem Zustand ist keine PIN-Code-Eingabe erforderlich, um die Bedienfeldsperre einzustellen oder aufzuheben.

HOME SCREEN (HOME-Bildschirm) (Nur Advanced-Modus)

Stellt den Inhalt des HOME-Bildschirms ein.



1 dB VALUE

Wählt den anzuzeigenden dB-Wert für die Anzeige VOL/BAL/GAIN unter HOME-Bildschirm (Seite 15).

- VOL: Eingangslautstärke
- GAIN: Gesamtlautstärke (Verstärkung von der Eingangsbuchse bis zur Lautsprecher-Ausgangsbuchse)

2 METER

Wählt den Pegel, der auf der Pegelanzeige dargestellt wird: das Eingangssignal oder das Ausgangssignal.

- **INPUT:** Eingangssignalpegel
- OUTPUT: Ausgangssignalpegel

IMPORT SP PRESET (Lautsprecher-Preset importieren)

Lädt ein heruntergeladenes und auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichertes Lautsprecher-Preset in den PX-Verstärker.



(1) IMPORT FROM USB

Lädt ein Lautsprecher-Preset von einem USB-Flash-Laufwerk.

HINWEIS

Lautsprecher-Presets können von der globalen Website Yamaha Pro Audio (www.yamahaproaudio.com) heruntergeladen werden.

DEVICE BACKUP (Datensicherung) (Nur Advanced-Modus)

Speichert und lädt alle Einstellungen in einem PX-Verstärker auf/von einem USB-Flash-Laufwerk. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie für mehrere PX-Verstärker dieselbe Einstellung anwenden möchten, oder bei gleichen Einstellungen zu einem anderen PX-Verstärker wechseln möchten.



Wenn ein anderer als der aktuelle Lautsprechertyp abgerufen wird, ändert sich die Lautstärke deutlich. Führen Sie diese Funktion zur Sicherheit mit verminderter Lautstärke aus.

1 save to use

Speichert alle im Gerät gespeicherten Daten auf einem USB-Flash-Laufwerk.

② RESTORE FROM USB

Lädt die auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeicherten Einstellungsdaten.

HINWEIS

Am PX10/PX8 können keine Daten abgerufen werden, die auf dem PX5/PX3 im Power-Boost-Modus gespeichert wurden.

■ DEVICE INFORMATION (Geräteinformationen)

Zeigt den internen Status des PX-Verstärkers an.

UT	ILITY>D	EVICE INF	FO
1) T	HERMAL		
2)	AMP		
3 RI	JN TIME IRMWARE	1234h V1.00	
4		******	

1 THERMAL PSU

Zeigt die Temperatur des Netzteils in drei Graden an. Wenn der maximale Grad angezeigt wird, ist der Limiter aktiv.

2 THERMAL AMP

Zeigt die Temperatur des Verstärkers in fünf Graden an. Der Limiter ist je nach Temperatur aktiv.

3 RUN TIME

Zeigt die Gesamtbetriebsdauer des Geräts an.

④ FIRMWARE

Zeigt die Firmware-Version an.

■ INITIALIZE (Initialisieren)

Zeigt an, wie die internen Daten des PX-Verstärkers initialisiert werden.



HINWEIS

Lesen Sie "Initialisieren des PX-Verstärkers" (Seite 37) für Anweisungen zur Initialisierung.

■ LOG (Protokoll) (Nur Advanced-Modus)

Zeigt das Betriebsprotokoll des PX-Verstärkers an oder speichert dieses.



(1) LOG LIST

Zeigt das gesamte Betriebsprotokoll an, das im PX-Verstärker gespeichert ist. Das Protokoll wird in der Reihenfolge angezeigt, in der die Ereignisse eingetreten sind. Die Zeitinformationen werden im Format "NNNN HHH:MM:SS" angezeigt, wobei das Format die Anzahl der Stunden (HHH)/Minuten (MM)/Sekunden (SS) darstellt, die seit dem (NNNN)ten Einschalten vergangen sind.

Anzeigen des Betriebsprotokolls



Wenn Sie am Hauptregler drehen (um ein Ereignis auszuwählen), und dann den Hauptregler drücken (um das Ereignis auszuwählen), wird die Detailansicht eingeblendet.



HINWEIS

Das Betriebsprotokoll kann auch aufgerufen werden, indem das Symbol [1] mit dem Hauptregler gesucht und ausgewählt wird, wenn das [1]-Symbol im HOME-Bildschirm angezeigt wird.

(2) SAVE TO USB

Speichert das letzte Betriebsprotokoll auf einem USB-Flash-Laufwerk. Die Funktion dient als Referenz für den Anwender-Support.

Initialisieren des PX-Verstärkers

Es gibt drei Möglichkeiten, den PX-Verstärker zu initialisieren.

- Initialisieren der aktuellen Parameter.
 - 1. Schalten Sie das Gerät ein, während Sie die Taste [A] gedrückt halten.



2. Drehen Sie am Hauptregler, um "CONFIG+TUNING" auszuwählen, und drücken Sie den Hauptregler.







HINWEIS

Aktuelle Parameter sind diejenigen, die in den Bildschirmen CONFIG WIZARD, AMP PRESET und TUNING eingestellt wurden. Genauere Informationen finden Sie unter "Liste der Funktionen" (Seite 39).

- Initialisieren aller User-Daten
 - **1.** Schalten Sie das Gerät ein, während Sie die Taste [A] gedrückt halten.



2. Drehen Sie am Hauptregler, um "ALL" auszuwählen, und drücken Sie den Hauptregler.



HINWEIS

- User-Daten sind die Parameter, die in den Bildschirmen CONFIG WIZARD, AMP PRESET, TUNING und UTILITY eingestellt wurden. Die Parameter finden Sie unter "Liste der Funktionen" (Seite 39).
- Der PIN-Code wird auch initialisiert.

• Initialisieren aller User-Daten und der Lautsprecher-Presets

Halten Sie die Tasten [B] und [-] (Zurück) gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Es erscheinen keine Fenster zur Bestätigung der Initialisierung.



HINWEIS Das Betriebsprotokoll wird nicht gelöscht.

Verzeichnis

Liste der Funktionen

Parameter		Anfänglicher Wert	Basic-Modus	Advanced-Modus	Verstärker- Preset angewendet	CH LINK/ CH COPY angewendet	SP TUNING DATA angewendet	
	INPUT SENSITIVITY/GAIN		+4 dBu	(Nicht konfigurierbar)	Empfindlichkeit: +4 dBu, +14 dBu Verstärkung (Gain): 32 dB, 26 dB			
Konfiguration	AMP MODE	SP TYPE	FULL+FULL	• FULL+FULL • SUB+SUB • FULL+SUB	FULL+FULL SUB+SUB FULL+SUB BI-AMP FULL (MONO) POWER BOOST SUB (MONO) POWER BOOST	~	_	
		ROUTING	DUAL	(Nicht konfigurierbar)	• DUAL • PARALLEL • SINGLE • SUM			—
	SPEAKER	IMPEDANCE	8 Ω	(Nicht konfigurierbar)	4 Ω, 8 Ω, 12 Ω, 16 Ω		\checkmark	
Gerät	ATT		—	–∞ bis 0 dB (31 Stufen)				
Gelat	MUTE		OFF	OFF	, ON		_	
		MODE	OFF	OFF, FOH/MA	AIN, MONITOR			
	D-CONTCOL	DEPTH	5	1 – 10				
Eingangs-		ON/OFF	OFF		OFF, ON	~	✓	
prozessor	DELAY	TIME (ms) DISTANCE (Meter) DISTANCE (Fuß)	0 ms 0 m 0 ft	(Nicht konfigurierbar)	0 bis 74,0 ms 0 bis 25,4 m 0 bis 83,4 ft			

Parameter		Anfänglicher Wert	Basic-Modus	Advanced-Modus	Verstärker- Preset angewendet	CH LINK/ CH COPY angewendet	SP TUNING DATA angewendet	
	X-OVER	FREQ.	100 Hz	20,0 Hz bi	s 20,0 kHz			
		TYPE	24 dB BUT	OFF(THRU), ON (24 dB BUT)	20 Typen ^{*1}			
	HPF	FREQ.	20 Hz	20,0 Hz bi	s 20,0 kHz			
		Gc	–3 dB	(Nicht konfigurierbar)	–6 dB bis +6 dB		✓	
		TYPE	THRU	OFF(THRU), ON (24 dB BUT)	20 Typen ^{*1}			
	LPF	FREQ.	20 kHz	20,0 Hz bi	s 20,0 kHz			
		Gc	–3 dB	(Nicht konfigurierbar)	–6 dB bis +6 dB			
	POLARITY		NORMAL	NORMAL,	INVERTED		✓ (nur CH COPY)	
	SPEAKER DELAY		OFF	(Nicht konfigurierbar)	0.00 – 5.00 ms 0,000–1,716 Meter 0,00–5,64 Fuß			
Lautsprecher-		EQ ON	ON		OFF, ON			
prozessor	EQ	TYPE (×6)	PEQ	(Nicht konfigurierbar)	10 Typen *2			v
		BYPASS (×6)	OFF		OFF, ON		~	
		FREQ. (×6)	Jedes Band *3		20,0 Hz – 20,0 kHz			
		GAIN (×6)	0 dB		-18,0 dB – +18,0 dB			
		Q (×6)	4.2		63.0 - 0.1			
	LEVEL		0 dB	(Nicht konfigurierbar)	-10 dB bis +10 dB		✓ (nur CH COPY)	
		ON/OFF	OFF		OFF, ON			
		THRESHOLD	1500 W		10 bis 1500 W			
	LIMITER	SP IMPEDANCE	8 Ω	(Nicht konfigurierbar)	4 Ω, 8 Ω, 12 Ω, 16 Ω	-	~	
		ATTACK/RELEASE	—		Eingestellt in den Lautsprecher-Presets			
		BRIGHTNESS	6	1 -	10			
	FANEL SETUP	BLACKOUT	OFF	(Nicht konfigurierbar)	OFF, ON			
Litility		LOCK	OFF	OFF, LO	CD, ALL]		
		PIN CODE	0000	4-stellig (Vorein	stellung "0000")]		
		dB VALUE	VOL	(Nicht konfigurierbar)	VOL, GAIN]		
	HOME SCREEN	LEVEL METER	OUTPUT	(Nicht konfigurierbar)	INPUT, OUTPUT			

*1: THRU, 6dB/OCT, 12dB ADJGc, 12dB BUT, 12dB BESSL, 12dB L-R, 18dB ADJGc, 18dB BUT, 18dB BESSL, 24dB ADJGc, 24dB BUT, 24dB BESSL, 24dB L-R, 36dB ADJGc, 36dB BUT, 36dB BESSL, 48dB ADJGc, 48dB BUT, 48dB BESSL, 48dB L-R

*2: PEQ, L.SHELF (6dB/Oct), L.SHELF (12dB/Oct), H.SHELF (6dB/Oct), H.SHELF (12dB/Oct), HPF, LPF, APF (1st), APF (2nd), Horn EQ

*3: 31,5 Hz, 100 Hz, 315 Hz, 1,0 kHz, 3,15 kHz, 10,0 kHz

Parameter			Anfänglicher Wert	Basic-Modus	Advanced-Modus	Verstärker- Preset angewendet	CH LINK/ CH COPY angewendet	SP TUNING DATA angewendet
	CH LINK		—	(Nicht verfügbar)	\checkmark	—	—	—
		RECALL						
		STORE			,			
	AMP PRESET	CLEAR	_	(Insges	samt 8)	—	—	—
		TITLE		(9-				
		PROTECT						
		RECALL (WIZARD)			/			
	SITTLESET	IMPORT FROM USB						
	DEVICE BACKUP	SAVE TO USB	_	(Nicht verfügbar)		_	_	
		RESTORE FROM USB			\checkmark			—
Sonsige	55,465	THERMAL PSU		~		_	_	
		THERMAL AMP	—					_
		FIRMWARE VERSION						
		LOGGING		✓ (4096)				
	LOG	LOG LIST	—	\checkmark		—	—	—
		SAVE TO USB		(Nicht verfügbar)	\checkmark			
		CONFIG+TUNING						
	INITIALIZE	ALL	_		/		_	_
		FACTORY DATA RESET						
	FIRMWARE UPDA	ATE	—		/	_	_	_

Liste der Meldungen

Nummer	Meldung	Symptom	Mögliche Lösung		
01–06	SYSTEM ERROR	Das Gerät ist nicht richtig gestartet.	Schalten Sie das Gerät aus, und schalten Sie es nach mindestens 6 Sekunden wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht beseitigt wird, initialisieren Sie den Speicher (Seite 37). Falls auch dies fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.		
07	SP PRESET DATA LOST	Die Datei mit den Lautsprecher-Presets ist beschädigt.	Laden Sie die Preset-Datei von einem USB-Flash-Laufwerk. Wenn das Problem dadurch nicht beseitigt wird, initialisieren Sie den Speicher (Seite 37). Falls auch dies fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.		
08	WRONG SP PRESET DATA	Die Datei mit den Lautsprecher-Presets im Gerät ist beschädigt. Es kann ein Fehler aufgetreten sein beim Laden einer Lautsprecher-Preset-Datei vom USB-Flash-Laufwerk.	Laden Sie die Preset-Datei von einem USB-Flash-Laufwerk. Wenn das Problem dadurch nicht beseitigt wird, initialisieren Sie den Speicher (Seite 37). Falls auch dies fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.		
20	OUTPUT CURRENT OVER [*]	Die Schutzschaltung des Geräts wurde aktiviert, weil: 1) ein Kurzschluss am Lautsprechereingang, am Verstärkerausgang oder im Kabel vorliegt, oder 2) weil die Verstärkerlast zu hoch ist. (*: Kanalbezeichnung)	Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nicht beschädigt sind und dass die Gesamtimpedanz nicht zu niedrig ist, und prüfen Sie die Kabelverbindungen zu den Lautsprechern.		
21	AMP TEMP TOO HIGH	Die Temperatur im Verstärker hat die zulässige Grenze überschritten. Die Last am Verstärkerausgang ist zu hoch. Dies tritt besonders dann auf, wenn nur die Last von Kanal A zu hoch ist.	Da eine kontinuierlich hohe Ausgangsleistung hohe Temperaturen verursacht, verringern Sie den Ausgangspegel. Wenn die Last vorwiegend auf Kanal A liegt, verteilen Sie die Last, indem Sie auch Kanal B oder weitere Verstärker anschließen. Prüfen Sie außerdem, ob möglicherweise der Kühlungsventilator durch Schmutz oder einen Fremdkörper verstopft ist, und reinigen Sie den Ventilator gegebenenfalls.		
22–24	LIMITED BY OVERHEAT	Die Temperatur des Verstärkers ist zu hoch, daher wurde der Ausgangs-Limiter aktiviert.	Da eine kontinuierlich hohe Ausgangsleistung hohe Temperaturen verursacht, verringern Sie den Ausgangspegel. Prüfen Sie außerdem, ob möglicherweise der Kühlungsventilator durch Schmutz oder einen Fremdkörper verstopft ist, und reinigen Sie den Ventilator gegebenenfalls.		
25	MUTED BY OVERHEAT	Die Temperatur des Verstärkers ist zu hoch, daher wurde der Ausgangspegel verringert.	Da eine kontinuierlich hohe Ausgangsleistung hohe Temperaturen verursacht, verringern Sie den Ausgangspegel. Prüfen Sie außerdem, ob möglicherweise der Kühlungsventilator durch Schmutz oder einen Fremdkörper verstopft ist, und reinigen Sie den Ventilator gegebenenfalls.		
26–27	POWER SUPPLY TEMP TOO HIGH	Die Temperatur des Verstärkers ist zu hoch, daher wurde der Lüfter auf maximale Drehzahl geschaltet und der Limiter wurde aktiviert.	Da der fortgesetzte Gebrauch eine Fehlfunktion des Netzteils verursachen kann, stoppen Sie sofort den Betrieb oder verringern Sie den Ausgangspegel. Prüfen Sie außerdem, ob möglicherweise der Kühlungsventilator durch Schmutz oder einen Fremdkörper verstopft ist, und reinigen Sie den Ventilator gegebenenfalls.		
33	SPEAKER IMPEDANCE TOO LOW [*]	Die Impedanz der/des angeschlossenen Lautsprecher(s) ist zu niedrig. (*: Kanalbezeichnung)	Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nicht beschädigt sind und dass die Gesamtimpedanz nicht zu niedrig ist, und prüfen Sie die Kabelverbindungen zu den Lautsprechern.		
50	USB:COMPATIBLE DEVICES NOT FOUND	Es wurde kein USB-Flash-Laufwerk installiert.	Installieren Sie ein geeignetes USB-Flash-Laufwerk. Beachten Sie die globale Website von Yamaha Pro Audio (https://www.yamahaproaudio.com/) für getestete USB-Flash-Laufwerke.		
51	USB:NO FILE SYSTEM	Das Dateisystem des USB-Flash-Laufwerks ist nicht lesbar.	Verwenden Sie ein USB-Flash-Laufwerk, das korrekt für FAT32 oder FAT16 formatiert wurde.		
52	USB:FILE NOT FOUND	Die Objektdatei wurde nicht gefunden.	Achten Sie darauf, dass sich die betreffende Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk befindet und versuchen Sie es erneut.		
53	USB:ILLEGAL FILE	Nicht erlaubte Datei.	Ersetzen Sie diese durch eine geeignete Datei und versuchen Sie es erneut.		
54	USB:INCOMPATIBLE FORMAT	Inkompatibles Dateiformat.	Ersetzen Sie diese durch eine geeignete Datei und versuchen Sie es erneut.		

Nummer	Meldung	Symptom	Mögliche Lösung
55	USB:I/O ERROR	Es kann nicht korrekt auf das USB-Flash-Laufwerk geschrieben oder von diesem gelesen werden.	Prüfen Sie, ob das verwendete USB-Flash-Laufwerk auf einem Computer ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie ein getestetes USB-Flash- Laufwerk. Beachten Sie die globale Website von Yamaha Pro Audio (https://www.yamahaproaudio.com/) für getestete USB-Flash-Laufwerke. Falls auch dies fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.
56	USB:STORAGE FULL!	Die verbleibende Speicherkapazität des USB-Flash-Laufwerks ist nicht ausreichend.	Vergewissern Sie sich, dass genügend freier Speicherplatz auf dem USB-Flash- Laufwerk vorhanden ist.
58	USB:LOAD ERROR	Das USB-Flash-Laufwerk wurde während des Zugriffs herausgezogen. Beim Lesen von Dateien vom USB-Flash- Laufwerk ist ein Fehler aufgetreten. Daten im PX-Verstärker könnten beschädigt oder gelöscht worden sein.	Versuchen Sie es noch einmal. Die [USB]-Anzeige blinkt, während ein Zugriff auf das USB-Flash-Laufwerk stattfindet. Ziehen Sie das USB-Flash-Laufwerk währenddessen nicht heraus.
65	INCOMPATIBLE DATA LOADED	Das abgerufene Preset enthält inkompatible Einstellungen, daher wurde die Standardeinstellung geladen. Dies passiert auch dann, wenn eine Datei geladen wird, die am PX5/PX3 im Power-Boost- Modus gespeichert wurde.	_
70	POWER TURNED ON	Das Gerät wurde eingeschaltet.	_
71	POWER TURNED OFF	Das Gerät wurde ausgeschaltet.	-
72	SHORT INTERRUPTION	Es ist ein plötzlicher Stromausfall aufgetreten, der dazu geführt hat, dass das Gerät abgeschaltet und neu gestartet hat.	Schließen Sie hier ein stabiles Netzteil an.
73	FIRMWARE UPDATE COMPLETED	Die Firmware-Aktualisierung wurde abgeschlossen.	_
74	PANEL UNLOCKED	Die Bedienfeldsperre wurde aufgehoben.	-
75	SP PRESET RECALLED[*]	Ein Lautsprecher-Preset wurde abgerufen. (*: Nummer des Lautsprecher-Presets)	_
76	SP PRESET LOADED	Ein Lautsprecher-Preset wurde von einem USB-Flash-Laufwerk geladen.	_
77	AMP PRESET RECALLED[*]	Ein Verstärker-Preset wurde abgerufen. (*: Verstärker-Preset-Nummer)	_
78	AMP PRESET STORED[*]	Ein Verstärker-Preset wurde gespeichert. (*: Verstärker-Preset-Nummer)	_
79	AMP PRESET CLEARED[*]	Ein Verstärker-Preset wurde gelöscht. (*: Verstärker-Preset-Nummer)	_
80	BACKUP DATA LOADED	Von einem USB-Flash-Laufwerk wurden im DEVICE-BACKUP- Bildschirm mit "RESTORE FROM USB" Einstellungsdaten geladen.	_
90	CONFIG+TUNING DATA INITIALIZED	Die Konfigurations und Tuning-Daten wurden initialisiert.	_
91	ALL DATA INITIALIZED	Alle Parametereinstellungen wurden initialisiert.	_
92	FACTORY DATA RESET	Alle Lautsprecher-Presets und Parametereinstellungen wurden initialisiert.	_

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung		
Des Display askeltat sich automatiash aus	Zum Schutz des Displays wird dieses automatisch ausgeschaltet, wenn der PX-Verstärker 20 Minuten lang nicht bedient wurde.	Um zu erreichen, dass das Display wieder leuchtet, drücken Sie einfach eine der Tasten am vorderen Bedienfeld, oder drehen Sie am Hauptregler.		
wenn der PX-Verstärker eine Weile lang nicht bedient wurde.	Wenn der Black-out-Modus eingeschaltet ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch aus, wenn der PX-Verstärker 10 Sekunden lang nicht bedient wurde.	Drücken Sie eine der Tasten am vorderen Bedienfeld, um zu erreichen, dass sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays wieder einschaltet. Wenn der Black-out-Modus ausgeschaltet ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht aus, auch wenn der PX-Verstärker nicht bedient wird.		
[PROTECT]-Anzeige leuchtet und die Meldung "OUTPUT CURRENT OVER" (Überstrom am	Es liegt ein Kurzschluss an den Lautsprechereingängen, den Verstärkerausgängen oder im Verbindungskabel vor, und die Schutzschaltung wurde aktiviert.	Schalten Sie das Gerät aus und prüfen Sie die Verstärkerausgänge, die Lautsprechereingänge, das Lautsprecherkabel usw. auf Kurzschlüsse, und schalten Sie es dann wieder ein.		
Ausgang) erscheint im Display.	Da die Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers deutlich zu niedrig ist und der Verstärker überlastet wird, wurde die Schutzschaltung aktiviert.	Prüfen Sie, dass der Lautsprecher nicht beschädigt wurde und dass die Gesamtimpedanz nicht zu niedrig ist, und prüfen Sie auch die Verbindung zum Lautsprecher.		
Die [PROTECT]-Anzeige leuchtet und eine Meldung "AMP TEMP TOO HIGH" (Verstärkertemperatur zu hoch) erscheint im Display.	Da die Innentemperatur deutlich zu hoch ist, wurde die thermische Schutzschaltung aktiviert, um die Schaltung zu schützen.	Prüfen Sie die gegebene Belüftung und sorgen Sie für eine bessere Luftzirkulation im Bereich des Verstärkers. Lassen Sie den Verstärker ausgeschaltet und warten Sie, bis die Innentemperatur gesunken ist, und schalten Sie ihn dann erneut ein.		
[CLIP/LIMIT]-Anzeige leuchtet.	Da das Eingangssignal zu hoch ist oder der Ausgang die angegebene Spannung überschreitet, ist das Signal übersteuert, oder der Limiter wurde aktiviert, um die Schaltung zu schützen.	Verringern Sie den Ausgangspegel vom am Eingang angeschlossenen Gerät, oder senken Sie den Pegel am Verstärker ab.		
	Die an der Netzsteckdose vorhandene Versorgungsspannung unterscheidet sich deutlich vom angegebenen Bereich.	Prüfen Sie die Versorgungsspannung.		
Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Das Gerät hat plötzlich abgeschaltet, und	Da die Innentemperatur deutlich zu hoch ist, wurde die thermische Schutzschaltung aktiviert, um die Schaltung zu schützen.	Prüfen Sie die gegebene Belüftung und sorgen Sie für eine bessere Luftzirkulation im Bereich des Verstärkers. Lassen Sie den Verstärker ausgeschaltet und warten Sie, bis die Innentemperatur gesunken ist, und schalten Sie ihn dann erneut ein.		
wieder aus.	Der Ausgangspegel ist viel zu hoch.	Verringern Sie den Ausgangspegel.		
	Das Gerät ist defekt.	Nachdem Sie die Verbindung zu den Lautsprechern gelöst haben, schalten Sie das Gerät ein, ohne ein Signal zuzuführen, oder regeln Sie die Lautstärke ganz herunter und schalten das Gerät ein. Wenn die Symptome sich nicht gebessert haben, ist das Gerät defekt. Wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.		
Der Ton aus den Lautsprechern klingt verzerrt.	Der Eingangspegel überschreitet die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit.	Stellen Sie im CONFIG-WIZARD-Bildschirm die Eingangsempfindlichkeit passend zum Eingangspegel ein.		
Der Klang ist dumpf. Keine Höhen vorhanden.	Der Klang ist gefiltert. Der Filterstatus lässt sich im HOME-Bildschirm ablesen.	Ändern Sie die Filtereinstellungen im MENU-Bildschirm (TUNING-Bildschirm).		

Symptom	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung	
Wenn "ROUTING" auf etwas anderes als "DUAL" eingestellt ist, ist der Pegel von Kanal B zu niedrig.	Der Lautstärkeregler von Kanal B, mit dem die Ausgangsbalance zu Kanal A eingestellt wird, wurde abgesenkt.	Regeln Sie den Lautstärkeregler von Kanal B höher.	
	Die Kabel sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Wenn die Pegelanzeige nicht ansteigt, obwohl Sie den Lautstärkeregler aufdrehen, könnten eingangsseitig Anschlussprobleme vorliegen. Wenn die Pegelanzeige ansteigt, könnten die Probleme ausgangsseitig vorliegen.	Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse korrekt an. Stellen Sie sicher, dass ausgangsseitig diejenigen Anschlüsse belegt sind, die auch Signale ausgeben sollen. Lesen Sie "Anwendungsbeispiele" (Seite 4) für Anweisungen zum Anschließen.	
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.	Die Ausgänge des Mischpults, das an den Eingangsbuchsen angeschlossen ist, wurden heruntergeregelt. Es könnte sein, dass die Pegelanzeige nicht ansteigt, obwohl der Lautstärkeregler aufgedreht wird.	Erhöhen Sie den Ausgangspegel vom Mischpult.	
	Der Pegel wurde mit dem Lautstärkeregler abgesenkt.	Stellen Sie den Lautstärkeregler entsprechend ein.	
	Die Stummschaltung ist eingeschaltet. Wenn die Stummschaltung eingeschaltet ist, erscheint "MUTE" im HOME-Bildschirm.	Schalten Sie die Stummschaltung aus.	
	Die Schutzschaltung wurde aktiviert und der Ausgang stummgeschaltet. Wenn die Schutzschaltung aktiviert ist, leuchtet die [PROTECTION]- Anzeige.	Suchen Sie den Grund für die Aktivierung der Schutzschaltung und beseitigen Sie ihn.	
	Beim Lautsprechertyp ist der Power-Boost-Modus gewählt (nur PX5 und PX3).	Im Power-Boost-Modus werden von Kanal B keine Audiosignale ausgegeben. Deaktivieren Sie entweder den Power-Boost-Modus, oder schließen Sie die Kabel anders an.	
Die Steuerelemente am Bedienfeld können nicht betätigt werden.	Die Bedienfeldsperre ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Bedienfeldsperre aus. Lesen Sie "Bedienfeldsperre" (Seite 14) für Anweisungen zum Aufheben der Bedienfeldsperre.	
Die Parameterwerte müssen auf deren Standardwerte zurückgesetzt werden.	_	Setzen Sie die Parameterwerte auf deren Standardwerte zurück. Lesen Sie hierzu "Initialisieren des PX-Verstärkers" (Seite 37).	
Eine Anzeige leuchtet nicht, in einem Zustand, in dem sie normalerweise leuchten sollte. Das Display ist leer.	Der Black-out-Modus ist eingeschaltet.	Damit die Anzeigen vorübergehend leuchten und das Display eingeschaltet ist, bedienen Sie das Gerät am Bedienfeld. Damit die Anzeigen weiterhin leuchten und das Display dauerhaft eingeschaltet ist, schalten Sie den Black-out-Modus aus. Lesen Sie hierzu "PANEL SETUP" (Seite 34) unter UTILITY-Bildschirm.	
Das Display ist dunkol	Der Parameter "BRIGHTNESS" im PANEL-SETUP-Bildschirm ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie "BRIGHTNESS" auf einen höheren Wert.	
Das Display ist durikel.	Zum Schutz des Displays wird dieses automatisch verdunkelt, wenn eine Minute lang keine Bedienung erfolgt.	Um zu erreichen, dass das Display wieder leuchtet, drücken Sie einfach eine der Tasten am vorderen Bedienfeld, oder drehen Sie einen beliebigen Regler.	
Nach dem erneuten Starten sind Parameter, die Sie bearbeitet hatten, wieder auf die Werte vor der Bearbeitung zurückgekehrt.	Das Gerät wurde abgeschaltet, bevor die aktuellen Parameter automatisch gespeichert wurden.	Warten Sie nach Bearbeitung der aktuellen Parameter mindestens 3 Sekunden, bevor Sie das Gerät ausschalten.	
Das Lesen oder Schreiben von/auf ein USB-Flash-Laufwerk dauert sehr lange.	Das USB-Flash-Laufwerk enthält eine Vielzahl von Dateien. Je mehr Dateien darauf gespeichert sind, desto länger dauern Lade-/Speichervorgänge.	Löschen Sie Dateien, die Sie nicht für den PX-Verstärker benötigen.	

Allgemeine technische Daten

		PX10	PX8	PX5	PX3			
Ausgangsleistung			120 V, 60 Hz, 220 V b	is 240 V, 50 Hz/60 Hz				
	16 Ω	500 W × 2	400 W × 2	250 W × 2	150 W × 2			
1 kHz. ohne Clipping.	12 Ω	660 W × 2	530 W × 2	330 W × 2	200 W × 2			
20 ms-Impuls, beide Kanäle	8 Ω	1000 W × 2	800 W × 2	500 W × 2	300 W × 2			
betrieben	4 Ω	1200 W × 2	1050 W × 2	800 W × 2	500 W × 2			
	2 Ω	700 W × 2	600 W × 2	500 W × 2	300 W × 2			
	16 Ω/Power-Boost-Modus	_	_	400 W × 1	300 W × 1			
1 kHz, ohne Clipping,	12 Ω/Power-Boost-Modus		_	530 W × 1	400 W × 1			
20 ms-Impuls	8 Ω/Power-Boost-Modus	—	—	800 W × 1	600 W × 1			
	4 Ω/Power-Boost-Modus	—	_	1400 W × 1	1000 W × 1			
Ausgangsleistung			100 V, 50	Hz/60 Hz				
	16 Ω	500 W × 2	400 W × 2	250 W × 2	150 W × 2			
1 kHz. ohne Clipping.	12 Ω	660 W × 2	530 W × 2	330 W × 2	200 W × 2			
20 ms-Impuls, beide Kanäle betrieben	8 Ω	1000 W × 2	800 W × 2	500 W × 2	300 W × 2			
	4 Ω	1200 W × 2	1050 W × 2	800 W × 2	500 W × 2			
	2 Ω	700 W × 2	600 W × 2	500 W × 2	300 W × 2			
1 kHz. ohne Clipping.	16 Ω/Power-Boost-Modus		_	400 W × 1	300 W × 1			
	12 Ω/Power-Boost-Modus		_	530 W × 1	400 W × 1			
20 ms-Impuls	8 Ω/Power-Boost-Modus	_	_	800 W × 1	600 W × 1			
$\frac{8 \Omega}{4 \Omega}$	4 Ω/Power-Boost-Modus	—	_	1200 W × 1	1000 W × 1			
Verstärkertyp (Ausgangsscha	ltung)	Class D, symmetrische Ausgangsschaltung (BTL)						
	1 kHz, 10 W	0,1%						
IND+N	1 kHz, halbe Leistung		0,3	3%				
Frequenzgang	1 W, 8 Ω, 20 Hz bis 20 kHz		±1,0) dB				
Übersprechen	Halbe Leistung, 8 Ω, 1 kHz, Lautst. max., 150-Ω-Shunt am Eingang		≦-6	0 dB				
Signal-/Rauschabstand	A-bewertet, 8 Ω, Gain-Einstellung = +14 dBu	101 dB	101 dB	100 dB	100 dB			
Spannungsverstärkung/Empf	indlichkeit							
	Gain-Einstellung: 32 dB	32,0 dB/+9,3 dBu	32,0 dB/+8,3 dBu	32,0 dB/+6,3 dBu	32,0 dB/+4,1 dBu			
8 O. Loutetärko mov	Gain-Einstellung: 26 dB	26,0 dB/+15,3 dBu	26,0 dB/+14,3 dBu	26,0 dB/+12,3 dBu	26,0 dB/+10,1 dBu			
o 12, Lauisiaike max.	Gain-Einstellung: +4 dBu	37,3 dB/+4 dBu	36,3 dB/+4 dBu	34,3 dB/+4 dBu	32,1 dB/+4 dBu			
	Gain-Einstellung: +14 dBu	27,3 dB/+14 dBu	26,3 dB/+14 dBu	24,3 dB/+14 dBu	22,1 dB/+14 dBu			
	Gain-Einstellung: 32 dB	—	—	34,0 dB/+6,3 dBu	35,0 dB/+4,1 dBu			
8 Ω, Lautstärke max.,	Gain-Einstellung: 26 dB	—	_	28,0 dB/+12,3 dBu	29,0 dB/+10,1 dBu			
Power-Boost-Modus	Gain-Einstellung: +4 dBu	—	—	36,3 dB/+4 dBu	35,1 dB/+4 dBu			
	Gain-Einstellung: +14 dBu	—	—	26,3 dB/+14 dBu	25,1 dB/+14 dBu			
	Netzschalter POWER ein/aus		Ausgang stur	nmgeschaltet				
Überlastungsschutz	Ausgangsspannungsschutz	Überspannungs	begrenzung, nutzerkonfiguriert	oar durch Wattleistung und Lau	itsprecher-Preset			
	Gleichspannungsfehler	1	Netzteilabschaltung (KEINE au	tomatische Wiedereinschaltung	g)			

		PX10	PX8	PX5	PX3				
	Thermisch	Ausgangs-Limiter (automat	sche Wiederherstellung) \rightarrow Au	isgangsstummschaltung (autor	matische Wiederherstellung)				
Vorotärkoroobutzooboltung	Überstrom		Ausgangsstummschaltung (au	utomatische Wiederherstellung)				
verstarkerschutzschaltung	Überspannung		Ausgangs-Limiter (autom	atische Wiederherstellung)					
	Integrierte Leistungsbegrenzung		Ausgangs-Limiter (autom	atische Wiederherstellung)					
	Thermisch	Ausgangs-Limiter (automatische Wiedereinschaltung) \rightarrow Netzteilabschaltung							
Netzteilschutzschaltung	Überspannung		Netzteilabschaltung						
	Überstrom		Netzteilat	oschaltung					
Kühlung		Lüfter	mit 16-stufig variabler Drehzah	$I \times 2$, Luftstrom von vorne nach	hinten				
Maximale Eingangsspannung			+24	dBu					
Eingangsimpedanz			20 kΩ (symmetrisch)	10 kΩ (unsymmetrisch)					
Sampling-Frequenz		48 kHz							
A/D-, D/A-Wandler			AD: 24-Bit linear, 128 DA: 24-Bit linear, 128	B-faches Oversampling B-faches Oversampling					
Signalverarbeitung		Eingangssummierung D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF Delay: 0–74 ms HPF/LPF: Grenzfrequenz 20 Hz bis 20 kHz mit Polaritätssteuerung Speaker Processor: 6-Band-PEQ + Limiter + Delay							
Latenzzeit	Analoge Eingänge bis Lautsprecher		1,5	5 ms					
Eigene Verstärker-Presets			8 anwenderkonfigurier	bare Verstärker-Presets					
Werksseitige Lautsprecher-Pr	esets		Lautsprecher-Presets für pass	sive Lautsprecher von Yamaha					
	Analogeingang	XLR-3-31 × 2, 1/4" PHONE(TRS) × 2							
	Lautsprecher	Neutrik	speakON NL4 × 2, Schraubkle	mmen × 2 Paare, 1/4" KLINKE	E(TS) × 2				
Anschlüsse	Netzeingang		Netzeingangsbuchse	mit Netzkabelklemme					
	USB	USB 2.0 Standard-A	A-Anschluss (weiblich) zum Sp Firmware-Aktualisierung	eichern/Laden, Lautsprecher-P über USB-Flash-Laufwerk	reset-Aktualisierung,				
Padianalamanta	Vorderseite	POWER-Schalter, Bedienungssp	31-stufiger Lautstärkeschalter erre (volle Sperrung oder Spe	× 2, Encoder und Schalter für rrung außer Lautstärke und Sti	die GUI-Bedienung ummschaltung)				
Decleneremente	Display		128 × 64 Bildpunkte, S/M Automatische Dis	/ mit Helligkeitseinstellung splay-Abschaltung					
Anzeigen		POWER × 1 (grün), ALER	T × 1 (rot), USB × 1 (grün), PF Automatische L	OTECT × 2 (rot), CLIP/LIMIT > ED-Abschaltung	< 2 (rot), SIGNAL × 2 (grün)				
Leistungsbedarf		Je nach Erw	erbsort; 100 V, 50 Hz/60 Hz, 12	20 V, 60 Hz, 220 V bis 240 V, 5	0 Hz/60 Hz ^{*1}				
Leistungsaufnahme	1/8 der max. Leistung, 4 Ω, Rosa Rauschen auf allen Kanälen	310 W	280 W	230 W	160 W				
	Leerlauf, 4 Ω	60 W	60 W	55 W	55 W				
Betriebstemperatur			0°C bis	s +40°C	:				
Lagerungstemperatur			–20°C b	ois +60°C					
Abmessungen (B × H × T)			480 × 88	× 388 mm					
Nettogewicht		7,4 kg	7,2 kg	6,9 kg	6,9 kg				

*1 Der Betrieb des Geräts wurde innerhalb ±10 % der angegebenen Versorgungsspannungen bestätigt.

* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.

Blockschaltbild



Abmessungen



Stromaufnahme und Wärmeabgabe

Testsignal: Rosa Rauschen (beschränkte Bandbreite von 22 Hz bis 22 kHz), 1 Btu = 1055,06 J = 0,252 kcal, (W) × 0,86 = kcal

100 V/50 Hz		Stromoufnohmo (A)		Watt (W)	Wärmeabgabe		
		bei 100 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,8	57	0	57	195	49
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	2,6	213	125	88	300	76
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	3,1	261	150	111	379	95
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	5,6	472	333	139	474	120
	4 Ω/Kan.	7,2	608	400	208	710	179

				Watt (W)	Wärmeabgabe		
110 V bis 120 V/60 Hz		bei 120 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,7	60	0	60	205	52
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	2,2	213	125	88	300	76
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	2,7	263	150	113	386	97
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	4,6	466	333	133	454	114
	4 Ω/Kan.	5,9	597	400	197	672	169

				Watt (W)	Wärmeabgabe		
220 V bis 240 V/50 Hz		bei 230 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,5	62	0	62	212	53
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	1,4	219	125	94	321	81
1/o Ausy.	4 Ω/Kan.	1,6	271	150	121	413	104
1/0 4	8 Ω/Kan.	2,7	471	333	138	471	119
1/5 Ausy.	4 Ω/Kan.	3,3	602	400	202	689	174

100 V/50 Hz		Stromoufnohmo (A)		Watt (W)	Wärmeabgabe		
		bei 100 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,8	57	0	57	195	49
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	2,2	178	100	78	266	67
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	2,9	237	131	106	362	91
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	4,6	386	267	119	406	102
	4 Ω/Kan.	6,4	543	350	193	659	166

110 V bis 120 V/60 Hz		Stromaufnahma (A)		Watt (W)	Wärmeabgabe		
		bei 120 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,7	60	0	60	205	52
1/9 4000	8 Ω/Kan.	1,9	182	100	82	280	71
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	2,5	237	131	106	362	91
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	3,8	385	267	118	403	101
	4 Ω/Kan.	5,4	542	350	192	655	165

220 V bis 240 V/50 Hz		Stromaufnahma (A)		Watt (W)	Wärmeabgabe		
		bei 230 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,5	62	0	62	212	53
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	1,2	184	100	84	287	72
1/o Ausy.	4 Ω/Kan.	1,5	242	131	111	379	95
1/0 4	8 Ω/Kan.	2,2	385	267	118	403	101
1/3 Ausy.	4 Ω/Kan.	3,0	544	350	194	662	167

100 V/50 Hz		Stromoufnohmo (A)		Watt (W)	Wärmeabgabe		
		bei 100 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,8	46	0	46	157	40
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	1,9	122	63	59	201	51
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	2,7	189	100	89	304	77
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	3,6	253	167	86	293	74
	4 Ω/Kan.	5,6	424	267	157	536	135

				Watt (W)	Wärmeabgabe		
110 V bis 120 V/60 Hz		bei 120 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,8	54	0	54	184	46
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	1,7	130	63	67	229	58
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	2,4	196	100	96	328	83
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	3,1	259	167	92	314	79
	4 Ω/Kan.	4,8	428	267	161	549	138

220 V bis 240 V/50 Hz		Stromaufnahma (A)	Watt (W)			Wärmeabgabe	
		bei 230 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,5	57	0	57	195	49
1/8 Ausg.	8 Ω/Kan.	1,0	130	63	67	229	58
	4 Ω/Kan.	1,4	197	100	97	331	83
1/3 Ausg.	8 Ω/Kan.	1,9	259	167	92	314	79
	4 Ω/Kan.	2,9	434	267	167	570	144

100 V/50 Hz		Stromoufnohmo (A)	Stromoutnohme (A) Watt (W)				Wärmeabgabe	
		bei 100 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h	
Leerlauf		0,8	46	0	46	157	40	
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	1,5	94	38	56	191	48	
1/8 Ausg.	4 Ω/Kan.	2,0	137	63	74	253	64	
1/2 Auga	8 Ω/Kan.	2,6	174	100	74	253	64	
1/3 Ausy.	4 Ω/Kan.	3,9	285	167	118	403	101	

110 V bis 120 V/60 Hz		Stromaufnahma (A)		Watt (W)		Wärmeabgabe	
		bei 120 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,8	54	0	54	184	46
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	1,3	100	38	62	212	53
1/o Ausy.	4 Ω/Kan.	1,8	140	63	77	263	66
1/2 4.000	8 Ω/Kan.	2,3	183	100	83	283	71
1/3 Ausy.	4 Ω/Kan.	3,4	291	167	124	423	107

220 V bis 240 V/50 Hz		Stromaufnahma (A)	Watt (W)			Wärmeabgabe	
		bei 230 V	Stromverbrauch (Eing.)	Stromverbrauch (Ausg.)	Watt abgegeben	Btu/h	kcal/h
Leerlauf		0,5	57	0	57	195	49
1/9 Анод	8 Ω/Kan.	0,8	101	38	63	215	54
1/8 Ausy.	4 Ω/Kan.	1,1	142	63	79	270	68
1/2 Auga	8 Ω/Kan.	1,4	181	100	81	276	70
1/3 Ausy.	4 Ω/Kan.	2,1	293	167	126	430	108

Index

Α

[A]-Taste	8
Abmessungen	49
[AC IN]-Anschluss	9
Advanced-Modus	12
Aktuelle Parameter	37
[ALERT]-Anzeige	8
Allgemeine Technische Daten	46
AMP-PRESET-Bildschirm	32
Anschließen an [SPEAKERS]	11
Anschluss, Lautsprecher	11
Ausgangskombination	6
Ausgangspegel	29

В

[B]-Taste	8
Basic-Modus	12
Bedienfeldsperre	14
Bedienung, MENU-Bildschirm	17
BI-AMP	22
Bildschirmstruktur	13
Black-out-Modus	34
Blockschaltbild	48

С

CHANNEL COPY	
CHANNEL LINK	
CLEAR	
[CLIP/LIMIT]-Anzeige	8
Clipping-/Limiting-Meldung	15
CONFIG-VIEW-Bildschirm	16
CONFIG-VIEW-Symbol	15

CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Advanced-Modus)	22
CONFIG-WIZARD-Bildschirm (Basic-Modus)	20
CONFIRMATION (Advanced-Modus)	24
CONFIRMATION (Basic-Modus)	21
Crossover	26

D

D-CONTOUR	25
D-CONTOUR-Anzeige	15
DELAY (Verzögerung)	26
Delay-Anzeige	15
DEVICE BACKUP	
DEVICE INFORMATION	
Display	8
DUAL	23
Dual-Modus	23

Ε

Eingangsempfindlichkeit	7
Eingangsempfindlichkeit/Verstärkung	24
Eingangskonfiguration	6
Eingangsprozessor	7
Einrichten	10
EQ (6-Band-PEQ)	29
EQ-Anzeige	

F

Fehlerbehebung	.44
Filteranzeige	. 15
FULL (MONO)	.22
FULL+FULL	.22
FULL+SUB	.22
Funktionsbaum (MENU-Bildschirm)	. 18

G

Gabelkabelschuhe	. 11
Grundsätzliche Bedienung	. 12

Н

Hauptregler	8
Hochpassfilter	27
HOME SCREEN	35
HOME-Bildschirm	
HPF	27

I

IMPORT SP PRESET	
Initialisierung	
INITIALIZE	
[INPUT]-Anschlüsse	9
[🖬]-Symbol	15

Κ

Klinkenbuchse	

L

Lautsprecheranschluss	11
Lautsprecherbaureihe (Advanced-Modus)	24
Lautsprecherbaureihe (Basic-Modus)	20
Lautsprecherbezeichnung	15
Lautsprecher-Impedanz	24
Lautsprechermodell (Advanced-Modus)	24
Lautsprechermodell (Basic-Modus)	20
Lautsprecherpolarität	
Lautsprecher-Preset importieren	35
Lautsprecherprozessor	7
Lautsprechertyp	6

Lautsprechertyp (Advanced-Modus)	22
Lautsprechertyp (Basic-Modus)	20
Lautstärkeanzeige	15
LEVEL (Pegel)	29
LIMITER	30
Liste der Meldungen	42
LOG	37
LPF	27
Luftauslässe	9
Lufteinlässe	8

Μ

[MENU]-Taste	8
MENU-Bildschirm	17
MENU-Bildschirm, Bedienung	17

Ν

Netzschalter	3
Netzsteckerklemme	9

Ρ

-	
PANEL LOCK	34
PANEL SETUP	34
PARALLEL	23
Parallel-Modus	23
Pegelanzeige	15
PIN-Code	34
Polaritätsanzeige	15
POLARITY	28
[POWER]-Anzeige	8
PROTECT	33
[PROTECT]-Anzeige	8

R

n	
Rack-Montage	11
RECALL (Abruf)	
Routing	6
ROUTING (Signalführung)	23
Rückseite	9

S

0	
SAVE/LOAD	
Schraubklemmen-Anschluss	11
SENS./GAIN	24
[SIGNAL]-Anzeige	8
SINGLE	23
Single-Modus	23
SP DELAY	
SP IMPEDANCE	24
SP MODEL (Advanced-Modus)	24
SP MODEL (Basic-Modus)	20
SP SERIES (Advanced-Modus)	24
SP SERIES (Basic-Modus)	20
SP TYPE (Advanced-Modus)	22
SP TYPE (Basic-Modus)	20
[SPEAKERS]-Anschlüsse	9
speakON-Anschluss	11
STORE	
Stromaufnahme	
Stummschaltungsanzeige	15
SUB (MONO)	22
SUB+SUB	
SUM	23
Sum-Modus	23

т

Threshold-Anzeige	15
Tiefpassfilter	27
TITLE	
TUNING-Bildschirm	25

U [

U	
[USB]-Anschluss	8
[USB]-Anzeige	8
User-Daten	
UTILITY-Bildschirm	

۷

Verstärkung	7
VOL/BAL/GAIN-Anzeige	15
Volume-Regler	8
Vorderes Bedienfeld	8

W

Wärmeabgabe	50
Warnmeldungen	14
WIZARD MODE	22

Х

XLR-Buchse	9
X-OVER	

Ζ

-	
[←] (Zurück)-Taste	8

Yamaha Pro Audio global website https://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

> © 2016 Yamaha Corporation Published 04/2023 IP-F0