



ESB-1080

Installationshandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung	1
1.1. Informationen zu den Modi	1
1.2. Erstellungstool für die Setup-Textdatei	1
2. Vorbereitung der Setup-Textdatei	2
2.1. Erstellen einer Setup-Textdatei	2
2.2. Kopieren in den USB-Speicher	2
3. Verwendung des Installationsmodus	3
3.1. Ändern der Einstellungen des Installationsmodus	3
4. Spezifikationen für den Installationsmodus	4
4.1. Funktionseinschränkungen der Fernbedienung im Installationsmodus	4
4.2. Einstellungen des Konferenzmodus	5
4.3. Einstellungen des Hotelmodus	6

1. Einführung

1.1. Informationen zu den Modi

Die Sound Bar-Einheit ESB-1080 verfügt je nach geplanter Verwendung über unterschiedliche Funktionen. Sie bietet zwei Installationsmodi: Konferenzmodus oder Hotelmodus. Standardmäßig wird die Sound Bar im Konferenzmodus gestartet.

In diesem Installationshandbuch finden Sie Anweisungen zu den verschiedenen Einstellungen des Konferenzmodus sowie zum Wechseln in den Hotelmodus.

1.1.1. Konferenzmodus

Der Konferenzmodus ist für die Installation bei Geschäftskonferenzen oder in Veranstaltungsräumlichkeiten optimiert.

Er wird für die Klangverstärkung im Rahmen von Telekonferenzen oder Videopräsentationen verwendet. Die Klangverarbeitung ist für Softwareanwendungen bei Telekonferenzen optimiert.

1.1.2. Hotelmodus

Der Hotelmodus ist für die Installation in Gästezimmer von Hotels optimiert.

Des Weiteren kann er beispielsweise auch in öffentlichen Lobbys oder Wartebereichen verwendet werden. Die Klangverarbeitung ist für das Fernsehen und Ansehen von Filmen optimiert.

1.2. Erstellungstool für die Setup-Textdatei

Die Setup-Textdatei zum Umschalten des Installationsmodus und Ändern von Einstellungen kann über das Erstellungstool für die Setup-Textdatei (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm) ausgegeben werden. Durch das Laden der Setup-Textdatei auf diese Einheit können die Funktionen der beiden Installationsmodi entsprechend angepasst werden.

Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und verwenden Sie das mit diesem Installationshandbuch im selben Ordner mitgelieferte Tool (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm).

2. Vorbereitung der Setup-Textdatei

2.1. Erstellen einer Setup-Textdatei

Um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen, erstellen Sie mithilfe des mitgelieferten Tools (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm) eine Setup-Textdatei. Für die Verwendung dieses Tools ist Microsoft Office Excel® (2007 oder höher) erforderlich.

Model	Description	Range	Value	Command	Parameter	Notes
ESB-1080	Choose Conference Mode or Hotel Mode	[Select from the list]	Conference Mode	CONFERENCE	1	
Turn on Volume	Setup a volume level when the unit turns on	0 - 50 "0" = function disabled	20	TONVOLUME	20	When "0", this function is disabled. Change the value in D7 cell
MAX Volume	Setup the max volume. If this level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50	40	MAXVOLUME	40	Change the value in D9 cell
Key Pattern	1: All key disable 2: Vol+/- and Mute keys are enable	[Select from the list]	1. All disable	KEY	1	
Surround Mode	Enabling/disabling Surround Mode function	[Select from the list]	DISABLE	SRMODE	DISABLE	
Bluetooth Function	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list]	ENABLE	BLUETOOTH	ENABLE	
Bluetooth Name	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Less than 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets)	Room_Number	BTNAME	Room_Number	This setup is invalid when Bluetooth Function is disabled. Change D19 cell to modify the name.
Auto Power Standby	Enabling/disabling Auto Standby function	[Select from the list]	AutoStandby DISABLE	AUTOPOWER	DISABLE	
Power Status Backup	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status again when plugged back	[Select from the list]	Power Status Backup DISABLE	POWERBU	DISABLE	
Turn on Input	Setup a default input when turned on	[Select from the list]	HDMI	TONINPUT	HDMI	

Setup file contents --- texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.	Output file name: ROOM000.TXT
//ESB-1080 Conference Mode Setup File (rev 0.9)	
CONFERENCE 1	
TONVOLUME 20	

Create a Setup Text File

Geben Sie die gewünschten Einstellungen in den Zellen in dem roten Rahmen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Create a Setup Text File“ (Setup-Textdatei erstellen).

Eine Setup-Textdatei wird auf derselben Orderebene wie dieses Tool erstellt.

Der Dateiname kann ganz einfach durch das Ändern der 3-stelligen Zahl Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden (z. B. ROOM000.TXT, ROOM001.TXT, ROOM999.TXT).

2.2. Kopieren in den USB-Speicher

Kopieren Sie nur eine Datei in die erste Ebene des USB-Speichers für die erstellte Setup-Textdatei.

Sie dürfen die erstellte Setup-Textdatei nicht in einen Ordner kopieren oder mehrere Setup-Textdateien im selben USB-Speicher ablegen.

3. Verwendung des Installationsmodus

3.1. Ändern der Einstellungen des Installationsmodus

Damit die Einstellungen in der Einheit wirksam werden, muss der Installationsmodus nach der Freigabe des Installationsmodus erneut über ein USB-Speichergerät aufgerufen werden, das die Setup-Textdatei enthält und über die Buchse [UPDATE ONLY] mit der Einheit verbunden ist. Wenn Sie den Installationsmodus bereits freigegeben haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

1. Brechen Sie den Installationsmodus über die Fernbedienung ab.
 - a. Versetzen Sie die Einheit in den Standby-Modus. Stellen Sie sicher, dass die LED der Haupteinheit nicht leuchtet.
 - b. Drücken Sie auf der Fernbedienung innerhalb von drei Sekunden die Tasten [DIMMER], VOLUME [-], VOLUME [-] und [Mute] (in dieser Reihenfolge). Stellen Sie sicher, dass die Anzeigen der Haupteinheit wie folgt aufleuchten.



2. Verbinden Sie den USB-Speicher, der die Setup-Textdatei enthält, mit der Buchse [UPDATE ONLY] der Einheit.
3. Aktivieren Sie den Installationsmodus über die Fernbedienung.
 - a. Stellen Sie sicher, dass sich die Einheit im Standby-Modus befindet.
 - b. Drücken Sie auf der Fernbedienung innerhalb von drei Sekunden die Tasten [BASS EXTENSION], VOLUME [+], VOLUME [+] und [Mute] (in dieser Reihenfolge). Stellen Sie sicher, dass die Anzeige wie unten dargestellt leuchtet und die Einheit eingeschaltet ist.



- c. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen richtig widerspiegelt werden.
 - d. Entfernen Sie das USB-Speichergerät von der Buchse [UPDATE ONLY] der Einheit.

Beachten Sie, dass der Status des Installationsmodus so lange beibehalten wird, bis der Installationsmodus abgebrochen wird. Der Installationsmodus wird auch dann beibehalten, wenn der Netzstecker verbunden oder getrennt wird.



Informationen zum abgebrochenen Status des Installationsmodus

Wenn keine Web-Konferenzen durchgeführt werden oder die Einschränkung für Benutzeroperationen nicht erforderlich ist, kann die Einheit sogar verwendet werden (z. B. als Sound Bar in einem Surround-System), wenn der Installationsmodus freigegeben wird.

Die Optimierung der Klangverarbeitung und Funktionen wie die Bedienfeldsperre funktionieren jedoch nicht.

4. Spezifikationen für den Installationsmodus

4.1. Funktionseinschränkungen der Fernbedienung im Installationsmodus

Bei der Verwendung der Sound Bar ESB-1080 im Konferenz- oder Hotelmodus sind einige Funktionen der Fernbedienung Deaktiviert.

In der folgenden Tabelle sind die aktivierten und Deaktivierten Funktionen in diesen Modi aufgeführt:



Schaltfläche		Konferenzmodus	Hotelmodus
Ein-/Aus-Taste		Aktiviert	Aktiviert
Eingang	HDMI	Aktiviert	Aktiviert
	TV	Deaktiviert	Aktiviert
	ANALOG	Aktiviert	Aktiviert
	BLUETOOTH	Aktiviert/Deaktiviert	Aktiviert/Deaktiviert
SURROUND		Aktiviert/Deaktiviert	Aktiviert
3D SURROUND		Aktiviert/Deaktiviert	Aktiviert
INFO		Deaktiviert	Deaktiviert
BLUETOOTH STANDBY		Aktiviert	Aktiviert
SUBWOOFER (+/-)		Deaktiviert	Aktiviert
MUTE		Aktiviert	Aktiviert
STEREO		Aktiviert	Aktiviert
CREAR VOICE		Deaktiviert	Aktiviert
DIMMER		Aktiviert	Aktiviert
BASS EXTENSION		Deaktiviert	Aktiviert
VOLUME (+/-)		Aktiviert	Aktiviert

 Note

- Die Einstellung AKTIVIERT/Deaktiviert der Taste BLUETOOTH entspricht der Einstellung der Bluetooth-Funktion.
- Die Einstellung AKTIVIERT/Deaktiviert der Tasten SURROUND und 3D SURROUND entspricht der Einstellung des Surround-Modus.

4.2. Einstellungen des Konferenzmodus

Sie können jede der (unten aufgeführten) Einstellungen des Konferenzmodus in der Setup-Textdatei ändern.

Einstellungselemente	Beschreibung	Standardeinstellung
Turn on Volume	Legt die Lautstärke beim Einschalten auf einen Wert zwischen 0 und 50.	20 fest
Max Volume	Legt die maximale Lautstärke auf einen Wert zwischen 1 und 50.	40 fest
Key Pattern	Legt die Tastensperre des Bedienfelds fest. Es können die beiden folgenden Tastenmuster ausgewählt werden. 1. Alle Tasten sperren. 2. Nur für die Tasten Volume [+] und Volume [-] und [Mute] aktivieren.	1
Surround Mode	Aktiviert/Deaktiviert die Surround-Funktion.	Deaktivieren
Bluetooth Function	Aktiviert/Deaktiviert die Bluetooth-Funktion.	Aktivieren
Bluetooth Name	Namen des Bluetooth-Geräts ändern.	ESB-1080
Auto Power Standby	Aktiviert/Deaktiviert die Funktion zum automatischen Umschalten in den Standby-Modus.	Deaktivieren
Power Status Back Up	Aktiviert/Deaktiviert die Funktion zur Verwaltung des Netzstatus, wenn das AC-Netzkabel getrennt und wieder angeschlossen wird.	Deaktivieren
Turn on Input	Legt den Eingang beim Einschalten fest. Zur Auswahl als Eingang stehen HDMI, ANALOG und BLUETOOTH.	HDMI

 Note

- Wenn der Wert für [Turn on Volume] auf 0 gesetzt ist, wird die vor dem Ausschalten verwendete Lautstärke beibehalten.
- Im Konferenzmodus sollten Sie die Surround-Funktion (Standardeinstellung) deaktivieren, um einen klaren Ton bei der Konferenzübertragung zu gewährleisten.
- Legen Sie den [Bluetooth Name] mit maximal 13 Zeichen im ASCII-Code (Buchstaben, Zahlen, Symbole) fest.

4.3. Einstellungen des Hotelmodus

Sie können jede der (unten aufgeführten) Einstellungen des Hotelmodus in der Setup-Textdatei ändern.

Einstellungselemente	Beschreibung	Standardeinstellung
Turn on Volume	Legt die Lautstärke beim Einschalten auf einen Wert zwischen 0 und 50.	20 fest
Max Volume	Legt die maximale Lautstärke auf einen Wert zwischen 1 und 50.	50 fest
Key Pattern	Legt die Tastensperre des Bedienfelds fest. Es können die beiden folgenden Tastenmuster ausgewählt werden. 1. Nur für die Tasten Volume [+] und Volume [-] aktivieren. 2. Alle Tasten sperren.	1
Bluetooth Function	Aktiviert/Deaktiviert die Bluetooth-Funktion.	Aktivieren
Bluetooth Name	Namen des Bluetooth-Geräts ändern.	ESB-1080
Auto Power Standby	Aktiviert/Deaktiviert die Funktion zum automatischen Umschalten in den Standby-Modus.	Deaktivieren
Power Status Back Up	Aktiviert/Deaktiviert die Funktion zur Verwaltung des Netzstatus, wenn das AC-Netzkabel getrennt und wieder angeschlossen wird.	Deaktivieren
Turn on Input	Legt den Eingang beim Einschalten fest. Zur Auswahl als Eingang stehen HDMI, TV, ANALOG und BLUETOOTH.	HDMI

Note

- Wenn der Wert für [Turn on Volume] auf 0 gesetzt ist, wird die vor dem Ausschalten verwendete Lautstärke beibehalten.
- Legen Sie den [Bluetooth Name] mit maximal 13 Zeichen im ASCII-Code (Buchstaben, Zahlen, Symbole) fest.

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation
Published 08/2019
YJ-B0