

Music Finder Einträge für Tyros5

Wenn Sie den Music Finder an Ihrem Instrument aufrufen, haben Sie Zugriff auf sämtliche Einträge zu klassischen und traditionellen Songs. Mit diesem Music Finder Datensatz können Sie nun zahlreiche Einträge mit Songtiteln aus deutschen Produktionen in Ihr Instrument laden.

Laden von Datensätzen (Bedienfeldeinstellungen) in Ihr Instrument

1. Laden Sie die ".mfd"-Datei herunter, speichern Sie diese auf einem USB-Speicherstick und stecken Sie diesen anschließend an den [USB TO DEVICE] Anschluss Ihres Instruments
2. Wählen Sie die Datei-Auswahl, indem Sie erst die [MUSIC FINDER] Taste und anschließend die Taste [7] unter dem Display drücken.
3. Verwenden Sie die TAB-Tasten [<<] [>>], um auf den USB-Speicherstick zu wechseln.
4. Wählen Sie mit den Tasten [A]-[J] den Music Finder Datensatz auf Ihrem USB-Speicherstick an. Wenn die Datei angewählt ist, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, die Datei zu ersetzen (REPLACE) oder anzufügen (APPEND). Drücken Sie den entsprechenden Taster.
5. Sollten Sie eine Fehlermeldung erhalten die angibt, dass nicht genügend freie Kapazität zum Speichern des Music Finder Datensatz vorhanden ist, so löschen Sie bitte die weniger wichtige Einträge und führen den Vorgang erneut durch.

[F] REPLACE Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie mit [REPLACE] alle vorherigen Music Finder Einträge löschen. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten zuvor abgespeichert wurden.

[G] APPEND Die Einträge des angewählten Datensatz werden den bestehenden Music Finder Einträgen hinzugefügt.

[H] CANCEL Die Anwahl dieser Taste bricht den Vorgang ab (der ausgewählte Datensatz wird nicht geladen).

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung ab Seite 81.

