



MOTIF XS Editor VST Manuel d'installation

ATTENTION

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE (« CONTRAT ») AVANT D'UTILISER CE LOGICIEL. L'UTILISATION DE CE LOGICIEL EST ENTIÈREMENT RÉGIE PAR LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT. CECI EST UN CONTRAT ENTRE VOUS-MÊME (EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE) ET YAMAHA CORPORATION (« YAMAHA »).

EN TÉLÉCHARGEANT, EN INSTALLANT, EN COPIANT OU EN UTILISANT DE QUELQUE AUTRE MANIÈRE CE LOGICIEL, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT, VOUS NE DEVREZ NI TÉLÉCHARGER NI INSTALLER NI COPIER NI UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIÈRE CE LOGICIEL. SI VOUS AVEZ DÉJÀ TÉLÉCHARGÉ OU INSTALLÉ CE LOGICIEL ET N'ACCEPTÉZ PAS LESDITS TERMES, VEUILLEZ LE SUPPRIMER SANS PLUS TARDER.

1. CONCESSION DE LICENCE ET DROITS D'AUTEUR

Yamaha vous concède le droit d'utiliser un seul exemplaire du logiciel et des données afférentes à celui-ci (« LOGICIEL »), livrés avec ce contrat. Le terme LOGICIEL couvre toutes les mises à jour du logiciel et des données fournis. Ce LOGICIEL est la propriété de Yamaha et/ou du (des) concédant(s) de licence Yamaha. Il est protégé par les dispositions en vigueur relatives au droit d'auteur et tous les traités internationaux pertinents. Bien que vous soyez en droit de revendiquer la propriété des données créées à l'aide du LOGICIEL, ce dernier reste néanmoins protégé par les lois en vigueur en matière de droit d'auteur.

- **Vous pouvez** utiliser le LOGICIEL sur vos ordinateurs.
- **Vous pouvez** effectuer une copie unique de ce LOGICIEL en un format lisible sur machine à des fins de sauvegarde uniquement, à la condition toutefois que le LOGICIEL soit installé sur un support autorisant la copie de sauvegarde. Sur la copie de sauvegarde, vous devez reproduire l'avis relatif aux droits d'auteur ainsi que toute autre mention de propriété indiquée sur l'exemplaire original du LOGICIEL.
- **Vous pouvez** céder, à titre permanent, tous les droits que vous détenez sur ce LOGICIEL, sous réserve que vous n'en conserviez aucun exemplaire et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat.

2. RESTRICTIONS

- **Vous ne pouvez** en aucun cas reconstituer la logique du LOGICIEL ou le désassembler, le décompiler ou encore en dériver une forme quelconque de code source par quelque autre moyen que ce soit.
- **Vous n'êtes pas en droit** de reproduire, modifier, changer, louer, prêter ou distribuer le LOGICIEL en tout ou partie, ou de l'utiliser à des fins de création dérivée.
- **Vous n'êtes pas autorisé** à transmettre le LOGICIEL électroniquement à d'autres ordinateurs ou à l'utiliser en réseau.
- **Vous ne pouvez** pas utiliser ce LOGICIEL pour distribuer des données illégales ou portant atteinte à la politique publique.
- **Vous n'êtes pas habilité** à proposer des services fondés sur l'utilisation de ce LOGICIEL sans l'autorisation de Yamaha Corporation.

Les données protégées par le droit d'auteur, y compris les données MIDI de morceaux, sans toutefois s'y limiter, obtenues au moyen de ce LOGICIEL, sont soumises aux restrictions suivantes que vous devez impérativement respecter.

- Les données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
- Les données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peuvent pas être dupliquées, transférées, distribuées, reproduites ou exécutées devant un public d'auditeurs sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
- Le cryptage des données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peut être déchiffré ni le filigrane électronique modifié sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.

3. RÉSILIATION

Le présent contrat prend effet à compter du jour où le LOGICIEL vous est remis et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. Si l'une quelconque des dispositions relatives au droit d'auteur ou des clauses du contrat ne sont pas respectées, le contrat de licence sera automatiquement résilié de plein droit par Yamaha, ce sans préavis. Dans ce cas, vous devrez immédiatement détruire le LOGICIEL concédé sous licence, la documentation imprimée qui l'accompagne ainsi que les copies réalisées.

4. EXCLUSION DE GARANTIE PORTANT SUR LE LOGICIEL

Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation de ce LOGICIEL est à vos propres risques. Le LOGICIEL et la documentation qui l'accompagne sont livrés « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte. NONOBTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, YAMAHA EXCLUT DE LA PRÉSENTE GARANTIE PORTANT SUR LE LOGICIEL, TOUTE RESPONSABILITÉ EXPRESSE OU IMPLICITE LE CONCERNANT, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DES DROITS DES TIERS. YAMAHA EXCLUT EN PARTICULIER, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE À CE QUI PRÉCÈDE, TOUTE GARANTIE LIÉE À L'ADÉQUATION DU LOGICIEL À VOS BESOINS, AU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU SANS ERREUR DU PRODUIT ET À LA CORRECTION DES DÉFAUTS CONSTATÉS LE CONCERNANT.

5. RESPONSABILITÉ LIMITÉE

LA SEULE OBLIGATION DE YAMAHA AUX TERMES DES PRÉSENTES CONSISTE À VOUS AUTORISER À UTILISER CE LOGICIEL. EN AUCUN CAS YAMAHA NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE, PAR VOUS-MÊME OU UNE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT, NOTAMMENT ET DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE FRAIS, PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION CORRECTE OU INCORRECTE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI YAMAHA OU UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ONT ÉTÉ PRÉVENUS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Dans tous les cas, la responsabilité entière de Yamaha engagée à votre égard pour l'ensemble des dommages, pertes et causes d'actions (que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, délictuelle ou autre) ne saurait excéder le montant d'acquisition du LOGICIEL.

6. LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS

Des logiciels et données de fabricants tiers (« LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS ») peuvent être associés au LOGICIEL. Lorsque, dans la documentation imprimée ou les données électroniques accompagnant ce logiciel, Yamaha identifie un logiciel et des données comme étant un LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, vous reconnaissez et acceptez que vous avez l'obligation de vous conformer aux dispositions de tout contrat fourni avec ce LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, et que la partie tierce fournissant le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS est responsable de toute garantie ou responsabilité liée à ou résultant de ce dernier. Yamaha n'est en aucun cas responsable des LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS ou de l'utilisation que vous en faites.

- Yamaha exclut toute garantie expresse portant sur des LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS. DE SURCROÎT, YAMAHA EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ IMPLICITE LIÉE AU LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER LE CONCERNANT.
- Yamaha ne vous fournira aucun service ni maintenance concernant le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS.
- En aucun cas Yamaha ne pourra être tenu responsable, par vous-même ou une autre personne, de quelque dommage que ce soit, notamment et de manière non limitative, de dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, de frais, pertes de bénéfices, pertes de données ou d'autres dommages résultant de l'utilisation correcte ou incorrecte ou de l'impossibilité d'utiliser le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS.

7. REMARQUE GÉNÉRALE

Le présent contrat est régi par le droit japonais, à la lumière duquel il doit être interprété, sans qu'il soit fait référence aux conflits des principes de loi. Conflits et procédures sont de la compétence du tribunal de première instance de Tokyo, au Japon. Si pour une quelconque raison, un tribunal compétent décrète que l'une des dispositions de ce contrat est inapplicable, le reste du présent contrat restera en vigueur.

8. CONTRAT COMPLET

Ce document constitue le contrat complet passé entre les parties relativement à l'utilisation du LOGICIEL et de toute documentation imprimée l'accompagnant. Il remplace tous les accords ou contrats antérieurs, écrits ou oraux, portant sur l'objet du présent contrat. Aucun avenant ni aucune révision du présent contrat n'auront force obligatoire s'ils ne sont pas couchés par écrit et revêtus de la signature d'un représentant Yamaha agréé.

Remarques particulières

- Le logiciel et ce manuel d'installation sont sous copyright exclusif de Yamaha Corporation.
- Veuillez lire attentivement le contrat de licence du logiciel situé au début du présent manuel d'installation avant d'installer le logiciel.
- Toute copie du logiciel ou reproduction du présent manuel, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
- Yamaha n'offre aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation du logiciel et de la documentation. Yamaha ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages éventuels résultant de l'utilisation du présent manuel d'installation et du logiciel.
- Les futures mises à jour des logiciels du système et de l'application ainsi que les modifications apportées aux spécifications et aux fonctions feront l'objet d'annonces sur le site web suivant : <http://www.yamahasynt.com/download/>
- Les écrans qui illustrent ce manuel d'installation sont fournis à titre d'information et peuvent être légèrement différents de ceux qui apparaissent sur votre ordinateur.
- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Apple et Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- FireWire et le symbole FireWire sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le logo FireWire est une marque déposée d'Apple, Inc.
- Steinberg et Cubase sont des marques déposées de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans le présent manuel d'installation sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du connecteur USB TO HOST

Lorsque vous branchez l'ordinateur au connecteur USB TO HOST, veuillez respecter les points suivants. Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer un blocage de l'ordinateur, voire la corruption ou la perte de données. Si l'ordinateur ou l'instrument se bloque, mettez l'instrument hors tension ou redémarrez l'ordinateur.

- ⚠ ATTENTION**
- Avant de relier l'ordinateur au connecteur USB TO HOST, quittez les modes d'économie d'énergie (suspension, veille et attente, par exemple) de l'ordinateur.
 - Avant de mettre l'instrument sous tension, reliez l'ordinateur au connecteur USB TO HOST.
 - Exécutez les opérations suivantes avant de mettre l'instrument sous/hors tension ou de brancher/débrancher le câble USB sur le/hors du connecteur USB TO HOST.
 - Fermez toutes les applications ouvertes.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de données en cours de transmission depuis l'instrument. (Des données sont uniquement transmises lorsque vous jouez des notes sur le clavier ou reproduisez un morceau.)
 - Lorsqu'un périphérique USB est connecté à l'instrument, vous devez laisser s'écouler au moins six secondes entre les opérations suivantes : (1) mise hors tension puis sous tension de l'instrument et (2) connexion/déconnexion du câble USB.

MOTIF XS Editor VST

Le MOTIF XS Editor VST est un outil pratique qui vous permet de modifier et de sauvegarder les différents paramètres de votre synthétiseur MOTIF XS. Ces paramètres incluent les paramètres Common/Part Mixing (Mixage commun/de parties) (modifiés dans le mode Song (Morceau) ou Pattern (Motif) du MOTIF XS), tels que le volume, le balayage panoramique, le générateur d'enveloppe et la coupure, ainsi que les paramètres des voix affectées à chaque partie (modifiés dans le mode Voice (Voix) du MOTIF XS). Il dispose d'une interface graphique facile à comprendre, qui permet d'éditer les différents paramètres du MOTIF XS depuis votre ordinateur, en utilisant la souris pour régler les boutons virtuels, les curseurs et les boutons et en saisissant les valeurs à l'aide du clavier de l'ordinateur. Enfin, toutes les modifications apportées peuvent être sauvegardées sur l'ordinateur ou transmises au MOTIF XS.

Le MOTIF XS Editor VST repose sur la technologie VST3 de Steinberg et opère comme un plug-in VST3 avec la série Cubase 4.5 et ses versions ultérieures (application DAW). Le MOTIF XS Editor VST fonctionne de la même manière que d'autres logiciels d'instruments VST en vous autorisant à enregistrer les réglages édités du MOTIF XS ou à les affecter à un autre projet. En outre, vous pouvez désormais traiter les voix du MOTIF XS dans la fenêtre Media Bay de Cubase en exécutant le MOTIF XS Editor VST sous Cubase 4.5 ou une version ultérieure, ce qui vous permet de rechercher, d'écouter et de reproduire les voix du MOTIF XS dans Media Bay sous Cubase. Le MOTIF XS Editor VST propose un environnement de production de musique complet et transparent, qui renforce la simplicité et l'efficacité du matériel et des logiciels utilisés.

Installation des logiciels

Les étapes d'installation et l'utilisation des logiciels varient en fonction du système d'exploitation utilisé. Veuillez vous reporter aux instructions d'installation correspondantes.

- 1** Vérifiez que votre système (application DAW) est conforme à la configuration minimale requise pour les différents logiciels utilisés.page 4
- 2** Installez le pilote approprié sur votre ordinateur.page 5
- 3** Installez le MOTIF XS Editor VST.page 6
- 4** Lancez le MOTIF XS Editor VST dans l'application DAW.page 6

Pour toute opération ultérieure, reportez-vous au manuel PDF accessible à partir du menu [HELP] (Aide) des logiciels respectifs.

Configuration minimale requise

La configuration système détaillée ci-dessous peut varier légèrement selon le système d'exploitation que vous utilisez.

Windows

Système d'exploitation	Windows Vista/Windows XP Edition Familiale/XP Edition Professionnelle
Ordinateur	Intel Pentium 1,4 GHz ou supérieur
Mémoire disponible	512 Mo ou plus
Disque dur	200 Mo ou plus
Affichage	1280 x 800, haut en couleurs (32 bits)
Application DAW	Cubase 4.5.2 / Cubase Studio 4.5.2 / Cubase Essential 4.5.2 / Cubase AI 4.5.2 ou versions ultérieures

Macintosh

Système d'exploitation	Mac OS X 10.4 ou ultérieur
Ordinateur	Processeur Power PC G4 1 GHz ou supérieur/processeur Intel
Mémoire disponible	512 Mo ou plus
Disque dur	200 Mo ou plus
Affichage	1280 x 800, haut en couleurs (32 bits)
Application DAW	Cubase 4.5.2 / Cubase Studio 4.5.2 / Cubase Essential 4.5.2 / Cubase AI 4.5.2 ou versions ultérieures

NOTE Gardez à l'esprit que ce logiciel est régulièrement mis à jour et que la configuration requise peut faire l'objet de modifications. Vous pouvez consulter les dernières informations relatives à la version de chaque programme ainsi que la configuration requise sur le site web suivant :

<http://www.yamahasynt.com/>

La configuration requise peut différer légèrement selon l'ordinateur utilisé.

Lors de l'exécution du MOTIF XS Editor VST, reportez-vous à la configuration minimale requise tant pour l'application DAW concernée que pour le logiciel MOTIF XS Editor VST (détaillée ci-dessus).

Installation des logiciels

Pour utiliser le MOTIF XS Editor VST en tant que plug-in VST3 de l'application DAW, il est nécessaire d'installer les programmes suivants. Suivez les instructions ci-dessous correspondant au logiciel que vous utilisez.


- **USB-MIDI Driver, AI Driver, mLAN Driver/mLAN Tools ou Yamaha Steinberg FW Driver**
- **MOTIF XS Extension for Steinberg DAW**
- **MOTIF XS Editor VST**

Installation du pilote

Pour faire fonctionner le matériel Yamaha à partir de votre ordinateur via un câble USB ou IEEE 1394, vous devez installer les logiciels USB-MIDI Driver, AI Driver, mLAN Driver/mLAN Tools ou Yamaha Steinberg FW Driver.

Le pilote USB-MIDI Driver est requis pour le transfert des données MIDI entre l'application DAW de l'ordinateur et le MOTIF XS6/7/8 via une connexion USB.

Le logiciel AI Driver, mLAN Driver/mLAN Tools ou Yamaha Steinberg FW Driver est nécessaire lors de l'utilisation d'une connexion IEEE 1394 pour transférer des données audio/MIDI entre l'application DAW de l'ordinateur et le MOTIF XS (MOTIF XS6/7 équipé d'une carte mLAN16E2 en option ou MOTIF XS8).



Prenez soin de consulter le site web suivant lors de l'installation et pour obtenir des informations actualisées au sujet du pilote MIDI-USB Driver.

http://www.global.yamaha.com/download/usb_midi/

Veillez à consulter le site web renseigné ci-après pour installer les logiciels AI Driver, mLAN Driver/mLAN Tools et Yamaha Steinberg FW Driver ou obtenir des informations à jour les concernant.

<http://www.global.yamaha.com/download/>

NOTE Le MOTIF XS Editor VST ne peut pas être utilisé sur une connexion MIDI.

NOTE Prenez soin d'installer un périphérique audio de manière correcte lorsque vous connectez le MOTIF XS à l'ordinateur via un câble USB. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Connexion audio à l'ordinateur » (page 6).

Installation du MOTIF XS Editor VST

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour installer correctement les applications du MOTIF XS Editor VST.

[Windows]

- 1 Une fois que le fichier compressé téléchargé a été correctement extrait, double-cliquez sur le fichier « setup.exe ».
La boîte de configuration du MOTIF XS Editor VST s'affiche.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

[Macintosh]

- 1 Une fois le fichier compressé téléchargé correctement extrait, double-cliquez sur le fichier « install MOTIF XS Editor VST.pkg ».
La boîte de configuration du MOTIF XS Editor VST s'affiche.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Une fois le MOTIF XS Editor VST et les autres logiciels nécessaires installés, vous pouvez démarrer le MOTIF XS Editor VST. Vous devez démarrer le MOTIF XS Editor VST depuis la fenêtre VST Instrument (Instrument VST) de l'application DAW. Pour plus de détails sur le démarrage et la configuration de l'application DAW, reportez-vous au manuel de l'application en question.

Désinstallation de logiciels sous Windows (suppression de l'application installée)

Pour supprimer les éditeurs installés sous Windows :

Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Ajout/Suppression de programmes] → « Modifier ou supprimer des programmes », puis sélectionnez l'application [Yamaha MOTIF XS Editor VST] à supprimer et cliquez sur [Modifier/Supprimer].

Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le logiciel.

NOTE Les noms de boutons et de menus peuvent différer légèrement selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

Connexion audio à l'ordinateur

Une connexion audio entre le MOTIF XS et l'ordinateur est nécessaire pour utiliser correctement le MOTIF XS Editor VST. Une connexion de ce type permet au MOTIF XS Editor VST d'offrir des fonctionnalités complètes, dont le gel, le mixage avec Audio Mixer de Cubase et d'autres fonctions pratiques communes à d'autres logiciels d'instruments VST.

Si vous utilisez le logiciel AI Diver, mLAN Driver/mLAN Tools ou Yamaha Steinberg FW Driver, une connexion audio est automatiquement établie. La configuration VSTi est également effectuée sur le MOTIF XS Editor VST après l'installation de l'application MOTIF XS Extension for Steinberg DAW.

Si vous utilisez le logiciel USB-MIDI Driver, vous aurez besoin d'une interface audio pour connecter le MOTIF XS. Après l'installation du périphérique audio, sélectionnez les ports audio dans la fenêtre VSTi Setup (Configuration VSTi) du MOTIF XS Editor VST.

NOTE Lorsque vous utilisez une connexion MIDI via USB-MIDI Driver, vous devez sélectionner les ports audio dans la fenêtre VSTi Setup. Si aucun port audio n'est sélectionné ou qu'aucun périphérique audio n'est installé sur l'ordinateur, un message d'erreur s'affiche. Veillez à régler les ports audio dans la fenêtre VSTi Setup.

Dépistage des pannes

Lors du démarrage du MOTIF XS Editor VST après installation et contrôle du MOTIF XS6/7/8 à partir de votre ordinateur via un câble USB ou IEEE 1394, le MOTIF XS6/7/8 ne fonctionne pas correctement.

- Avez-vous installé le pilote le plus récent ? [page 5](#)
- Le câble USB ou IEEE 1394 utilisé pour relier le MOTIF XS6/7/8 à votre ordinateur est-il correctement connecté ? Mode d'emploi du MOTIF XS6/7/8
- Si l'ordinateur a activé automatiquement un mode d'économie d'énergie (suspendu, veille ou attente, par exemple) dans le cadre d'une connexion USB ou IEEE 1394, il est possible que le fonctionnement de l'ordinateur soit interrompu ou que le pilote cesse de fonctionner. Lors de l'utilisation d'un câble USB ou IEEE 1394, désactivez les modes d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- Vérifiez que le câble utilisé est un câble USB ou IEEE 1394 adapté.
Si le câble USB ou IEEE 1394 est cassé ou endommagé, remplacez-le par un câble fonctionnel.
- N'utilisez pas de concentrateur USB ou IEEE 1394 pour la connexion de plusieurs périphériques USB ou IEEE 1394.

La mise à jour de l'écran est lente ou s'interrompt.

- Votre ordinateur respecte-t-il la configuration minimale requise ? [page 4](#)
- Une autre application ou un pilote de périphérique est-il en cours d'exécution ?
Fermez le pilote de périphérique ou toute autre application superflue avant d'utiliser le MOTIF XS Editor VST.